

# SERVICE

# Rundfunkgeräte 1963/64

#### **TISCHGERATE**

Tivoli 40

Wiking 40

Goldy 40

**Goldsuper Stereo 40** 

#### MUSIKTRUHEN

Balalaika Stereo 40

**Ballerina Stereo 40** 

**Ballerina Konzert Stereo 40** 

Primaballerina Stereo 40


# DIESES HEFT enthält sämtliche Service-Unterlagen der SCHAUB-LORENZ Rundfunkempfänger 1963/64

## INHALT:

Rdfk.-Geräteprogramm 1963/64 mit Inhaltsverzeichnis
Geräte-Kurzanleitungen
Geräte-Kurzbeschreibungen
Gedruckte Schaltungen
Antriebsschemen
Wickeldaten der Transformatoren
Schaltbilder
Technische Daten
Abgleichanweisungen
Ersatzteile-Listen


Für Sonderfragen steht Ihnen jederzeit der SCHAUB-LORENZ-KUNDENDIENST, PFORZHEIM zur Verfügung.

# SEL SCHAUB-LORENZ SERVICE



#### Tivoli 40 Type 05310

	Seife
Kurzanleitung	3
Gedruckte Platte	4
Schaltbild	5 u. d
Abgleichanweisung	7
Ersatzteileliste	8
Gerätebeschreibung	8




# Wiking 40 Typen 06410/11

	Selle
Kurzanleitung	9
Technische Daten	9
Abgleichanweisung	10
Schaltbild	11 υ.12
Gedruckte Platten	13 υ.14
Ersatzteileliste	15
Gerätebeschreibung	15



#### Goldy 40 Typen 06310/11

	Seite
Kurzanleitung	16
Technische Daten	16
Schaltbild	17 u. 18
Abgleichanweisung	19
Gedruckte Platte	20
Ersatzteileliste	21
Gerätebeschreibung	21



#### Goldsuper Stereo 40 Typen 22110/11

	Seite
Kurzanleitung	23
Technische Daten	23
Abgleichanweisung	24
Schaltbild	25 u. 26
Gedruckte Platten	31 u.32
Ersatzteileliste	27
Gerätebeschreibung	27

## Rundfunkgeräte-Programm 1963/64 mit Inhaltsverzeichnis




## Balalaika Stereo 40 Typen 22560/61

	Seite
Kurzanleitung	28
Technische Daten	28
Schaltbild	29 u. 30
Gedruckte Platten	31 u. 32
Ersatzteileliste	33
Gerätebeschreibung	33
Abgleichanweisung	24

#### Ballerina Stereo 40 Typen 22550/51

	Seite
Kurzanleitung	34
Technische Daten	34
Schaltbild	35 u. 36
Gedruckte Platten	31 u.32
Abgleichanweisung	37
Ersatzteileliste	38
Gerätebeschreibung	38



## Ballerina Konzert Stereo 40

Typen 08650/51

Seite

Kurzanleitung 39

Technische Daten 39

Abgleichanweisung 40

Schaltbild 41 u. 42


Gedruckte Platten 43 u. 44

Ersatzteileliste 45

Gerätebeschreibung 45

#### Primaballerina Stereo 40 Typen 25550/51

	Seite
Kurzanleitung	46
Technische Daten	46
Schaltbild	47 u. 48
Gedruckte Platten	49 u. 50
Ersatzteileliste	51
Gerätebeschreibung	51
Abgleichanweisung	52





# SEL SCHAUB-LORENZ SERVICE

#### Tivoli 40

Type 05310 Nußbaum, natur

1963/64







① = Lautstärkeregler	8 = Buchse für Erdanschluß	
② = Tonblende (Klangregler)		
3 = Aus-Taste	(ii) = Antennenbuchse für ML	
4 = LW-Taste	(i) = Wurfantenne	
	② = Anschlußbuchse für Tonabnehmer	
⑦ = Senderabstimmung		

#### –Wickeldaten–

Netztransformator 651—75 / 131—73



#### Wickeldaten für Ausgangsübertrager 653—134 / 133—119



#### -Antriebsschema-


Drehko geschlossen, dabei muß Seilrad 🕦 in gezeichneter Stellung nach Maß angeklemmt sein. Bei der Montage des Seilrades 🕦 muß der Abstand "d" 2,5 — 3 mm betragen.


Beim Auflegen des Seils wird die Anfangsschlinge im Seilrad ① bei "a" eingehängt, das Seil durch den Ausschnitt "b" in der hinteren Nut des Seilrades ① (1/2 Windung) in Pfeilrichtung mit 2 Windungen über ② von vorn nach hinten, 1/4 Windung über ③, 1/2 Windung über ④, 1/4 Windung über ⑤ in die zweite Nut von hinten


des Seilrades ① gelegt und nach 2 Windungen mit der Feder "c" durch den Ausschnitt "b" eingehängt (Ringöffnung der Feder nach oben, Federkern auf ca. 12 mm gespannt).

Der Zeiger (§) wird komplett nach Maß mit seinem langen Arm nach vorn waagerecht eingehängt (kurzer Arm mit Filz unter dem Lichtschirm), damit dadurch eine Vorspannung erreicht wird für eine gute Zeigerauflage auf der Skala nach dem Aufrichten des Zeigers.

Bei der unteren Zeichnung wurden die Seilrollen zur Verdeutlichung auseinandergezogen.








"Tivoli 40" Type 05310





#### Farbkennzeichnung der ZF-Kombifilter

grün = AM-ZF 460 kHz blau = FM-ZF 10.7 MHz

- a) Output-Meter an 2. Lautsprecherbuchsen anschließen.
- b) Generator 460 kHz (30 % AM moduliert) über 0,1 MF an G 1 Röhre 301 legen.
- c) MW-Taste drücken.
- d) Empfängerabstimmung auf 1000 kHz stellen.

#### II. ZF-Kombifilter L 310, 311 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (C) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 310, 311 auf Max. Output abgleichen.
- 3. Kopplung mit (C) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln durch ca. 1/2 Linksdrehung von (C) geringfügiges Fallen der Max. Spannung).

#### 1. ZF-Kombifilter L 306, 307 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (A) unterkritisch einstellen.
- 2. L 306, 307 auf Max. Output abgleichen.
- 3. Kopplung mit (A) kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln (1/2 Linksdrehung).

#### Oszillator, Vorkreis- und Sperrkreisabgleich:

- 1. Generator über 120 pF und 400  $\Omega$  an Antennen- und Erdbuchse anschließen.
- 2. MW-Taste drücken:
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 555 kHz stellen. L 301 (Oszillator) und L 104 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abaleichen
- 3. Generator- und Empfängerabstimmung auf 1500 kHz stellen. C 313 (Oszillator) und C 301 (Eingang) auf Max. Output ab-
- 4. Empfängerabstimmung auf 1000 kHz und Generator auf 460 kHz stellen. L 101 (Sperrkreis) auf Min. Output abgleichen.
- 5. LW-Taste drücken:
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 155 kHz stellen. L 303 (Oszillator) und L 106 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abgleichen.
- 6. Generator- und Empfängerabstimmung auf 350 kHz stellen. C 302 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.



#### FM-Abgleich:

- a) UKW-Taste drücken
- b) Instrument mit 10 V Vollausschlag (Ri = 500 k $\Omega$ ) an Meßpunkt "S" und Mitteninstrument (Mikroampermeter) an Meßpunkt "D" (siehe Anschlußschema auf nebenstehendem Schaltbild) anschließen.
- c) Generator 10,7 MHz über Einkopplungshaube auf die Rō. 201 (ECC 85) ankoppeln.
- d) Empfängerabstimmung auf 91 MHz stellen.
- II. ZF-Kombifilter L 312, 314 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)
- 1. Kopplung mit (D) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 312 auf Max. Summenspannung einstellen.
- 3. L 314 auf Nulldurchgang am Mikroampermeter abgleichen.
- 1. ZF-Kombifilter L 308, 309 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)
- 1. Konplung mit (B) unterkritisch einstellen
- 2. L 308, 309 auf Max. Summenspannung abgleichen.
- 3. Kopplung mit (B) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen (Max. Summenspannung). Danach leicht unterkritisch koppeln durch ca.  $^{1}/_{2}$  Linksdrehung von (B) (geringfügiges Fallen der Max. Summenspannung)

#### II. ZF-Kombifilter L 312, 314 (10,7 MHz): (Generator 30 % AM)

- 1. Output-Meter an 2. Lautsprecher-Buchsen anschließen.
- 2. Kopplung durch (D) auf Min. Output abgleichen.
- 3. Nulldurchgang mit L 314 korrigieren und L 312 auf Max. Summenspannung nachaleichen.
- 4. Die Spannung bei diesen zwei Messungen soll an dem Meßpunkt "S" ca. 5 V betragen.

#### ZF-Einzelfilter L 206, 305 (10.7 MHz): (Generator unmoduliert)

1. L 206, 305 auf Max. Summenspannung abgleichen.

#### Oszillator- und Zwischenkreisabaleich: (Generator moduliert)

- 1. UKW-Generator an Dipolbuchsen anschließen.
- 2. Generator- und Empfängerabstimmung auf 102 MHz stellen. (Kanal 50) L 205 (Oszillator) und L 203 (Zwischenkreis) auf Max. Output ab-
- 3. Generator- und Empfängerabstimmung auf 89,1 MHz stellen. C 213 (Oszillator) und C 206 (Zwischenkreis) auf Max. Output abaleichen.

FM-Teil

"Tivoli 40" Type 05310

Zur Demodulation dient die dritte Diode der Röhre EABC 80. Im UKW-Teil wird die ECC 85 verwendet. Eine Triode in Gitter-Basis-

Schaltung dient zur HF-Vorverstärkung, die zweite Triode erzeugt in additiver Mischung die 10,7 MHz-ZF.

Der ZF-Verstärker besteht aus zwei ZF-Stufen mit den Röhren ECH 81, EF 89 und anschließender Demodulation in Ratiodetektorschaltung mit der Röhre EABC 80. Besonderer Wert wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung gelegt.

#### AM-Teil:

Der Mittel- und Langwellenvorkreis sind auf einem Ferritstab ange-

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer

Die Bandbreite des ZF-Verstärkers über die 4 ZF-Kreise beträgt ca. Das Netzteil besitzt einen Vollnetztransformator und einen Selen-

Um einen exakten Abgleich der AM- und FM-Zwischenfrequenz — ohne zeitraubenden Einbau von Dämpfungsgliedern zu - ermöglichen, wurden in diesem Gerät Kombinationsfilter mit einstellbarer Kopplung

Gerätebeschreibung

Dadurch ist es möglich, für den Abgleichvorgang die Filter unterkritisch einzustellen und einen reinen Maximumabgleich durchzuführen. Anschließend stellt man wieder die vorgeschriebene Kopplung ein.

Das Niederfrequenzteil des Gerätes ist mit einer regelbaren Tonblende ausgestattet, um eine große Variation der Klangfarbe zu ermöglichen. Die Endstufe arbeitet mit der Röhre EL 95.

gleichrichter B 250 C 100 in Brückenschaltung.

#### Ersatzteile-Liste

Gegenstand	Bestell-Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr.
Gehäuse und Zubehör Gehäuse vormont.		I. ZF-Kombifilter L 306—309 II. ZF-Kombifilter L 320—324	627—95 627—96
für Type 05310 Nußbaum, natur Karton kpl. Lautsprecher Lt. 901 Rückwand kpl. für Type 05310	05310.111 870—1561 a LP 1318/19/105 AF 05310.15	4. Widerstände (Potentiometer usw.) Potentiometer (Lautstärke)	32, 70
Schaub-Lorenz-Schriftzug	803—155	R 102, 1 MOhm kombiniert mit R 103, 2 MOhm (Tonblende)	432—98
2. Kondensatoren		5. Sonstiges	
Drehko AM C 103, 104 FM C 205  Elko C 106, 107 2 x 50 MF 350/385 V—  Elko C 333 4 MF 70 V—  Elko C 335 2 MF 350/385 V—  Elko C 342 50 FM 15 V—  Trimmer C 206 15—45 pF D  Trimmer C 213 3—12 pF B  Trimmer C 301, 313 4—20 pF  Trimmer C 302 10—40 pF  3. Spulen	345—79 SN 361—103 SN 362—3 SN 362—3 SN 341—1 SN 341—1 SN 341—11 SN 341—11	Antennenplatte kpl. mit L 101 und Dr. 101 Ausgangsübertrager Tr. 102 Anschlußbuchse kpl. (Zusatz-Lautsprecher) Anschlußbuchse kpl. TA Drossel Dr. 101 Drossel Dr. 102, 103 Ferritträger montiert Ferritstab kpl. L 104, 106 Ferroxcubeperlen Feder für Antrieb Gedruckte Platte kpl. HF, ZF, NF Gleichrichter B 250 C 100	93010.37 653—134/133—17 SN 733—7 SN 733—10 625—2/126—2 621—142/121—22 93010.391 620—107 643—4 829—142 93111.35 SN 693—17
Spule Eingangsfilter UKW       L 201, 202         Spule Zwischenkreis UKW       L 203         Spule Oszillator UKW       L 204, 205         Spule Eingang MW       L 104         Spule Eingang LW       L 106         Spule Oszillator MW       L 301, 302         Spule Oszillator LW       L 303, 304         ZF-Sperrkreis L 101, 460 kHz       L         I. ZF-Filterspule L 206, 207 10,7 MHz	621—275/121—362 621—276/121—363 622—112/122—261 621—278/121—365 621—277/121—364 622—127/122—276 622—131/122—279 621—129/121—208 623—322/123—383	Knopf kpl. (Senderwahl und Tonblende) groß Knopf kpl. (Senderwahl und Lautstärke) klein Netztrafo Tr. 101 Netzumschaltplatte Skala bedruckt Seilrolle 21 mm ф Seilrad für AM, FM Tastatur kpl. UKW-Teil kpl. Zeiger kpl.	715—308 715—307 651—75/131—73 736—46 05310.52 844—12 741—19 626—389 64190 93110.42

05310.02 Änderungen vorbehalten


**◄** Schaltbild siehe Seite 5 + 6 Anderungen vorbehalten




## Wiking 40

Type 06410 Teak, geölt Type 06411 Nußbaum, natur

1963/64







① = Klangregler (Tonblende)	8 = Buchse für Erdanschluß
② = Lautstärkeregler	
③ = Klangtaste "Baß"	
4 = Klangtaste "Höhen"	
⑤ = Senderabstimmung für KML	Anschlußbuchse für Zusatzlautsprecher
Senderabstimmung für UKW	② = UKW-Gehäuse-Antenne
⑦ = Antennenbuchsen für UKW	③ = Netzspannungs-Umschalter

#### -Wickeldaten-

Netztransformator 651 — 65 / 131 — 63




Wickeldaten für Ausgangsübertrager 653 — 136 / 133 — 122



#### -Technische Daten-

Netzbetrieb	110/117—127—220—240/250 V~	
Verbrauch	ca. 50 W	
Sicherungen	0,6 A für 220 V oder 1,0 A für 110 V u. 6,0 A für Heizg.	
Röhren	ECC 85, ECH 81, EF 89, EM 84, EABC 80, EL 84	
Kreise	AM = 6; $FM = 10$	
ZF	AM = 460 kHz; FM = 10,7 MHz	
Ausgangsleistung	ca. 4,5 W	
	LW 140— 370 kHz / 811—2142 m	
	MW 510—1640 kHz / 183— 588 m	
Wellenbereiche	KW 5,8—18,8 MHz / 16—51,7 m	
	UKW 87— 104 MHz / 2,88— 3,45 m	



#### Farbkennzeichnung der ZF-Kombifilter

 $gr\ddot{u}n = AM-ZF$  460 kHz blau = FM-ZF 10,7 MHz

#### AM-Abgleich:

- a) Output-Meter an 2. Lautsprecherbuchsen anschließen.
- b) Generator 460 kHz (30 % AM moduliert) über 5 nF an G 1 V 301 legen.
- c) MW-Taste drücken.
- d) Empfängerabstimmung auf 1000 kHz stellen.

#### II. ZF-Kombi-Filter L 319, 320 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (C) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 319, 320 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (C) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen Max.
   Output. Danach leicht unterkritisch koppeln durch ca. 1/2 Linksdrehung von (C) geringfügiges Fallen der Max. Spannung).

#### I. ZF-Kombi-Filter L 315, 316 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (A) unterkritisch einstellen.
- 2. L 315, 316 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (A) kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln (1/2 Linksdrehung).

#### Oszillator, Vorkreis- und Sperrkreisabgleich:

- 1. Generator über 120 pF und 400  $\Omega$  an Antennen- und Erdbuchse anschließen.
- 2. KW-Taste drücken:

Generator- und Empfängerabstimmung auf 6 MHz stellen.

L 307 (Oszillator) und L 302 (Eingang) auf Max. Output abaleichen.


- Generator- und Empfängerabstimmung auf 16,5 MHz stellen.
   C 301 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- 4. MW-Taste drücken:

Generator- und Empfängerabstimmung auf 555 kHz steilen. L 309 (Oszillator) und L 104 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abgleichen.

- Generator- und Empfängerabstimmung auf 1500 kHz stellen.
   C 325 (Oszillator) und C 103 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- Empfängerabstimmung auf 1000 kHz und Generator auf 460 kHz stellen. L 101 (Sperrkreis) auf Min. Output abgleichen.
- 7. LW-Taste drücken:

Generator- und Empfängerabstimmung auf 155 kHz stellen. L 311 (Oszillator) und L 106 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abaleichen.

Generator- und Empfängerabstimmung auf 350 kHz stellen.
 C 104 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.



#### Abgleichschlüssel

L-Abgleich

Kopplung



#### FM-Abgleich:

- a) UKW-Taste drücken.
- b) Instrument mit 10 V Vollausschlag (Ri = 500 kΩ) an Meßpunkt "S" und Mitteninstrument (Mikroampermeter) an Meßpunkt "D" (siehe Anschlußschema auf nebenstehendem Schaltbild) anschließen.
- c) Generator 10,7 MHz über Einkopplungshaube auf V 201 (ECC 85) ankoppeln.
- d) Empfängerabstimmung auf 91 MHz stellen.

#### II. ZF-Kombi-Filter L 321, 323 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- 1. Kopplung mit (D) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 321 auf Max. Summenspannung einstellen.
- 3. L 323 auf Nulldurchgang am Mikroampermeter abgleichen.

#### I. ZF-Kombi-Filter L 317, 318 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- 1. Kopplung mit (B) unterkritisch einstellen.
- 2. L 317, 318 auf Max. Summenspannung abgleichen.
- Kopplung mit (B) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen (Max. Summenspannung). Danach leicht unterkritisch koppeln durch ca.
   1/2 Linksdrehung von (B) (geringfügiges Fallen der Max. Summenspannung).

#### II. ZF-Kombi-Filter L 321, 323 (10,7 MHz): (Generator 30 % AM)


- 1. Output-Meter an 2. Lautsprecher-Buchsen anschließen.
- 2. Kopplung durch (D) auf Min. Output abgleichen.
- Nulldurchgang mit L 323 korrigieren und L 321 auf Max. Summenspannung nachgleichen.
- Die Spannung bei diesen zwei Messungen soll an dem Meßpunkt "S" ca. 5 V betragen.


#### ZF-Einzel-Filter L 206, 207 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

1. L 206, 207 auf Max. Summenspannung abgleichen.

#### Oszillator- und Zwischenkreisabgleich: (Generator moduliert)


- 1. UKW-Generator an Dipolbuchsen anschließen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 102 MHz stellen (Kanal 50).
   L 205 (Oszillator) und L 203 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 89,1 MHz stellen (Kanal 7).
   C 213 (Oszillator) und C 206 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.





#### R-Werte C-Werte 47 k C 401 470 Ohm C 402 0,1 MF 270 Ohm C 403 0,1 MF 2,2 k C 404 10 nF 390 Ohm 47 k 2,2 k


# Antriebsschema



#### AM-Antrieb:

Drehko geschlossen, dabei muß Seilrad ① in gezeichneter Stellung nach Maß angeklemmt

Beim Auflegen des Seils wird die Anfangsschlinge im Seilrad 1 bei "a" eingehängt, das Seil durch den Ausschnitt "b" in der hinteren Nut des Seilrades ① (1/2 Windung) in Pfeilrichtung mit 1/2 Windung über 2, 1/2 Windung über 3, 1/2 Windung über 4 in die mittlere Nut des Seilrades 🕦 gelegt und nach 13/4 Windungen mit der Feder "c" durch den Ausschnitt "b" eingehängt (Ringöffnung der Feder nach außen, Federkern auf ca. 12 mm gespannt). Der Zeiger 3 wird kompl. wie gezeichnet eingehängt (langer Arm nach unten).



Drehko geschlossen, dabei muß Seilrad 1 in gezeichneter Stellung angeklemmt sein.

Beim Auflegen des Seils wird die Anfangsschlinge (von vorne gesehen) im Seilrad ① bei "a" eingehängt und das Seil durch den Ausschnitt "b" in der unteren Nut des Seilrades ① (1/2 Windung) in Pfeilrichtung mit 1/2 Windung über ② zu ③, je 1/2 Windung über 4, 5, 6 und 7 in die untere Nut des Seilrades ① gelegt und nach 21/2 Windungen mit der Feder "c" durch den Ausschnitt "b" eingehängt (Ringöffnung der Feder nach außen, Federkern auf ca. 12 mm gespannt).

Der Zeiger ® wird kompl. wie gezeichnet eingehängt (langer Arm nach oben).

TA oder Tonband-buchse "Stift 2" Skalenlampe Masse C 116 Stift 3 + 4von UKW-Taste "30" an Lö. 326 TA oder Tonband-buchse "Stift 3" Spule L 311 ← C 106 (Drehko) Masse Lö. 205 C 106 (Drehko) Masse Lö. 201 Heizkreis R- und C-Werte Anderungen vorbehalten

HF- und NF-Platte -

Verdrahtungsseite

- ,,Wiking 40" Type 06410/11 -

Gegenstand	Bestell-Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr.
. Gehäuse und Zubehör		4. Widerstände (Potentiometer)	
Sehäuse vorm. für Type 06410 Teak, geölt	06410.111	Potentiometer R 107 1,3 MOhm (Lautstärke)	
Sehäuse vorm. für Type 06411 Nußbaum, nat.	06411.111	kombiniert mit R 103 100 k (Klang)	432—119
autsprecher Lt. 901 Irel (9—36)	684—85		
tückwand kpl. für Type 06410	06410.15		
Rückwand kpl. für Type 06411	06411.15	5. Sonstiges	
challwand bespannt ohne Lautsprecher	06410.102		93021,36
Skala beklebt	06410.51	Antennenplatte kpl. mit L 101 und Dr. 101	653—136/133—12
Carton kpl.	870—1556 a	Ausgangsübertrager Tr. 102	SN 733-7
		Anschlußbuchse kpl. (2. Lautsprecher)	SN 733-10
2. Kondensatoren		Anschlußbuchse kpl. (TA und Tonband)	625—2/126—2
Drehko AM C 105, 106	34577	Drossel Dr. 101	625—39/126—41
Drehko FM C 205	34532	Drossel Dr. 201	93021.37
Elko C 114, 115 2 x 50 MF 350 V-	SN 361—103	Ferritträger kpl. C 103, 104, L 104, 106	620—101
Elko C 346 4 MF 70 V-	SN 362-7	Ferritstab kpl. L 104, 106	643-4
Elko C 353 2 MF 350 V	SN 361—3	Ferroxcubeperle Gleichrichter B 250 C 100	693—17
Elko C 360 50 MF 15 V	SN 362—7	Gedruckte Platte (Gegenkopplung)	93022.37
Trimmer C 103, 104 6-25 pF "D"	SN 341—7	Gedruckte Platte (HF, ZF, NF)	93021.38
Trimmer C 206 10—45 pF "D"	SN 341—1	Knopf kpl. (für FM-Senderwahl) groß	715291
Trimmer C 213 3—12 pF "B"	SN 341—1	Knopf kpl. (für AM-Senderwahl) klein	715292
Trimmer C 301 10—40 pF	SN 341—11	Knopf kpl. (für Tonblende) groß	715—291
Trimmer C 325 6—25 pF	SN 341—11	Knopf kpl. (für Lautstärke) klein	715-292
		Netztrafo Tr. 101	65165/13163
3. Spulen	621—151/121—229	Netzumschaltplatte kpl.	736—45
Antennenanpassungsspule L 901	621—109/121—174	Seilrad für FM Drehko	741—37
Spule Eingangsfilter "UKW" L 201, 202	621-85/121-140	Seilrad für AM Drehko	741—37
Spule Zwischenkreis "UKW" L 203	622-112/122-261	Seilrolle 15 mm $\phi$	84413
Spule Oszillator "UKW" L 204, 205	621-261/121-348	Seilrolle 21 mm Ø	844—12
Spore Linguing with	621—259/121—347	Tastatur ohne Schieber	626-374.11
Spare Emgang #	621-263/121-351	UKW-Schieber	626-337.12
opole Linguity #***	622—119/122—268	LW-Schieber	626-337.14
Spule Oszillator "KW" L 307, 308 Spule Oszillator "MW" L 309, 310	626—118/122—267	MW-Schieber	626—337.15
Spule Oszillator "MW L 307, 310 Spule Oszillator "LW" L 311, 312	622—117/122—266	KW-Schieber	626—337.16
I. ZF-Filterspule L 206, 207 10,7 MHz	623—116/123—153	UKW-Schieber	626—337.17
I. ZF-Kombifilter L 317, 318	627—93	UKW-Teil kpl.	64090
II. ZF-Kombifilter L 319, 320	627—94	Zeiger kpl. FM	93121.42
ZF-Sperrkreis L 101 460 kHz	621—129/121—208	Zeiger AM	818-9223

R-Werte		C-V	Verte
R 301	10 k	C 301	10-40 pF
R 302	2.2 k	C 310	10 nF
R 303	1 k	C 311	10 nF
R 304	47 k	C 314	240 pF
R 305	1 k	C 315	5,6 pF
R 306	33 k	C 317	240 pF
R 307	1 M	C 318	20 pF
R 308	120 Ohm	C 321	100 pF
R 309	33 k	C 322	5 nF
R 310	680 k	C 323	56 pF
R 312	47 k	C 324	520 pF
R 313	ìk	C 325	6—25 pF
R 314	1,5 M	C 326	330 pF
R 315	270 k	C 327	70 pF
R 316	390 k	C 329	4,7 nF
R 317	390 k	C 330	4,7 nF
R 318	10 k	C 332	10 nF
R 319	120 Ohm	C 333	47 pF
R 320	200 Ohm	C 334	100 pF
R 321	20 k	C 335	0,1 MF
R 322	5,6 M	C 336	10 nF
R 325	180 k	C 338	240 pF
R 326	5,6 M	C 339	240 pF
R 327	22 M	C 340	3 pF
R 328	220 k	C 341	100 pF
R 329	47 k	C 342	82 pF
R 330	10 M	C 343	82 pF
R 332	1 k	C 344	4,7 nF
R 333	820 k	C 345	10 nF
R 334	180 Ohm	C 346	4 MF
		C 349	270 pF
		C 350	100 pF
		C 353	2 MF
		C 354	10 nF
		C 355	100 pF
		C 360	50 MF
		C 361	4,7 nF

#### Gerätebeschreibung

#### FM-Tei

Im UKW-Teil wird die ECC 85 verwendet. Ein Triodenteil dient zur HF-Vorverstärkung, die zweite Triode erzeugt in additiver Mischung die 10,7 MHz-ZF.

Um günstige Leitungsführung und einen störstrahlungssicheren Aufbau zu erreichen, befindet sich das erste 10,7 MHz-ZF-Filter in dem als Baustein ausgebildeten UKW-Kästchen. Ein UKW-Eingangsbandfilter vermindert die Störstrahlung über eine angeschlossene Antenne. Zwei ZF-Stufen mit den Röhren ECH 81, EF 89 und anschließender Demodulation in Ratiodetektorschaltung mit der Röhre EABC 80. Besonderer Wert wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung

## gelegt.

Der Mittel- und Langwellenvorkreis sind auf einem Ferritstab angebracht.

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer Mischung.

Die Bandbreite des ZF-Verstärkers über die 4 ZF-Kreise beträgt ca. 3,8 kHz.

Zur Demodulation dient die dritte Diode der Röhre EABC 80.

Um einen exakten Abgleich der AM- und FM-Zwischenfrequenz — ohne zeitraubenden Einbau von Dämpfungsgliedern — zu ermöglichen, wurden in diesem Gerät Kombinationsfilter mit einstellbarer Kopplung verwendet.

Dadurch ist es möglich, für den Abgleichvorgang die Filter unterkritisch einzustellen und einen reinen Maximumabgleich durchzuführen. Anschließend stellt man wieder die vorgeschriebene Kopplung ein.

#### NF-Teil

Das Niederfrequenzteil des Gerätes ist mit einer regelbaren Tonblende und 2 Klangtasten ausgestattet, um eine große Variation der Klangfarbe zu ermöglichen. Die Endstufe arbeitet mit der Röhre EL 84.

#### Netz-Teil


Das Netzteil besitzt einen Vollnetztransformator und einen Selengleichrichter B 250 C 100 in Brückenschaltung.




## Goldy 40

Type 06310 Edelholz, mittelbraun, poliert Type 06311 Nußbaum, natur, matt

1963/64







① = Lautstärkeregler	(8) = Antennenbuchsen für UKW
② = Baßregler	
3 = Klangtaste "Baß"	
4) = Klangtaste "Höhen"	1) = UKW-Gehäuse-Antenne
⑤ = Höhenregler	② = Anschlußbuchse für Tonabnehmer oder Tonbandgerät
Senderabstimmung f ür KML	③ = Anschlußbuchse für Zusatzlautsprecher
⑦ = Senderabstimmung für UKW	4 = Netzspannungs-Umschalter

#### -Wickeldaten-

Netztransformator 651 — 65 / 131 — 63




Wickeldaten für Ausgangsübertrager 653 — 136 / 133 — 122





#### Technische Daten-

Netzbetrieb	110/117—127—220—240/250 V~	
Verbrauch	ca. 50 W	
Sicherungen	0,6 A für 220 V oder 1,0 A für 110 V u. 6,0 A für Heizg.	
Röhren	ECC 85, ECH 81, EF 89, EM 84, EABC 80, EL 84	
Kreise	AM = 6; FM = 10	
ZF	AM = 460 kHz; FM = 10,7 MHz	
Ausgangsleistung	ca. 4,5 W	
Wellenbereiche –	LW 140— 370 kHz / 811—2142 m	
	MW 510—1640 kHz / 183— 588 m	
	KW 5,8—18,8 MHz / 16—51,7 m	
	UKW 87— 104 MHz / 2,88— 3,45 m	



## -,,Goldy 40" Type 06310/11-





Abgleichanweisung-

#### Farbkennzeichnung der ZF-Kombifilter

grün = AM-ZF 460 kHz blau = FM-ZF 10,7 MHz

#### AM-Abgleich:

- a) Output-Meter an 2. Lautsprecherbuchsen anschließen.
- b) Generator 460 kHz (30 % AM moduliert) über 5 nF an G 1 Röhre 301 leaen.
- c) MW-Taste drücken.
- d) Empfängerabstimmung auf 1000 kHz stellen.

#### II. ZF-Kombi-Filter L 319, 320 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (C) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 319, 320 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (C) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen Max.
   Output. Danach leicht unterkritisch koppeln durch ca. 1/2 Linksdrehung von (C) geringfügiges Fallen der Max. Spannung).

#### I. ZF-Kombi-Filter L 315, 316 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (A) unterkritisch einstellen.
- 2. L 315, 316 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (A) kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln (1/2 Linksdrehung).

#### Oszillator, Vorkreis- und Sperrkreisabgleich:

- Generator über 120 pF und 400 Ω an Antennen- und Erdbuchse anschließen.
- 2. KW-Taste drücken:
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 6 MHz stellen. L 307 (Oszillator) und L 302 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 16,5 MHz stellen.
   C 301 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- 4 MW-Taste drücken:
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 555 kHz stellen. L 309 (Oszillator) und L 104 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abaleichen.
- 5. Generator- und Empfängerabstimmung auf 1500 kHz stellen. C 325 (Oszillator) und C 103 (Eingang) auf Max. Output ab-
- Empfängerabstimmung auf 1000 kHz und Generator auf 460 kHz stellen. L 101 (Sperrkreis) auf Min. Output abgleichen.

#### 7. LW-Taste drücken:

- Generator- und Empfängerabstimmung auf 155 kHz stellen. L 311 (Oszillator) und L 106 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 350 kHz stellen.
   C 104 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.

# L-Abgleich

#### FM-Abgleich:

- a) UKW-Taste drücken.
- b) Instrument mit 10 V Vollausschlag (Ri = 500 kΩ) an Meßpunkt "S" und Mitteninstrument (Mikroampermeter) an Meßpunkt "D" (siehe Anschlußschema auf nebenstehendem Schaltbild) anschließen.

Abgleichschlüssel

Kopplung

- c) Generator 10,7 MHz über Einkopplungshaube auf die Rö. 201 (ECC 85) ankoppeln.
- d) Empfängerabstimmung auf 91 MHz stellen.

#### II. ZF-Kombi-Filter L 321, 323 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- 1. Kopplung mit (D) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 321 auf Max. Summenspannung einstellen.
- 3. L 323 auf Nulldurchgang am Mikroampermeter abgleichen.

#### I. ZF-Kombi-Filter L 317, 318 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- 1. Kopplung mit (B) unterkritisch einstellen.
- 2. L 317, 318 auf Max. Summenspannung abgleichen.
- Kopplung mit (B) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen (Max. Summenspannung). Danach leicht unterkritisch koppeln durch ca. 1/2 Linksdrehung von (B) (geringfügiges Fallen der Max. Summenspannung).

#### II. ZF-Kombi-Filter L 321, 323 (10,7 MHz): (Generator 30 % AM)

- 1. Output-Meter an 2. Lautsprecher-Buchsen anschließen.
- 2. Kopplung durch (D) auf Min. Output abgleichen.
- Nulldurchgang mit L 323 korrigieren und L 321 auf Max. Summenspannung nachgleichen.
- Die Spannung bei diesen zwei Messungen soll an dem Meßpunkt "S" ca. 5 V betragen.

#### ZF-Einzel-Filter L 206, 207 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

1. L 206, 207 auf Max. Summenspannung abgleichen.

#### Oszillator- und Zwischenkreisabgleich: (Generator moduliert)

- 1. UKW-Generator an Dipolbuchsen anschließen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 102 MHz stellen (Kanal 50),
- L 205 (Oszillator) und L 203 (Zwischkreis) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 89,1 MHz stellen (Kanal 7).
- C 213 (Oszillator) und C 206 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.

# Verdrahtungsseite C 110 Baßtaste "1" Sicherung Heizkreis TA oder Tonband buchse "Stift 2" R 334 Skalenlampe Lö. 312 321 Masse C 116 R 103 Masse Stift 3 + 4 Rö. 101 C 113 Tr. 102 "bl von **√**UKW-Taste "30" an Lö. 326 TA oder Tonband buchse "Stift 3" → Spule L 311 C 106 (Drehko) 0) 850-1 0 Masse Lö. 205 15 203 C 105 (Drehko) Lö. 201 Heizkreis 0 R- und C-Werte

"Goldy 40" Type 06310/11-

04310.03

HF- und NF-Platte -

Um günstige Leitungsführung und einen störstrahlungssicheren Aufbau zu erreichen, befindet sich das erste 10,7 MHz-ZF-Filter in dem als Baustein ausgebildeten UKW-Kästchen. Ein UKW-Eingangsbandfilter vermindert die Störstrahlung über eine angeschlossene Antenne.

Zwei ZF-Stufen mit den Röhren ECH 81, EF 89 und anschließender Demodulation in Ratiodetektorschaltung mit der Röhre EABC 80. Besonderer Wert wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung gelegt.

#### AM-Teil

Der Mittel- und Langwellenvorkreis sind auf einem Ferritstab angebracht.

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer Mischung.

Die Bandbreite des ZF-Verstärkers über die 4 ZF-Kreise beträgt ca. 3,8 kHz.

Zur Demodulation dient die dritte Diode der Röhre EABC 80.

Um einen exakten Abgleich der AM- und FM-Zwischenfrequenz — ohne zeitraubenden Einbau von Dämpfungsgliedern — zu ermöglichen, wurden in diesem Gerät Kombinationsfilter mit einstellbarer Kopplung verwendet.

Dadurch ist es möglich, für den Abgleichvorgang die Filter unterkritisch einzustellen und einen reinen Maximumabgleich durchzuführen. Anschließend stellt man wieder die vorgeschriebene Kopplung ein.

#### NF-Teil

Das Niederfrequenzteil des Gerätes ist mit einem getrennten Höhen- und Baß-Regler und 2 Klangtasten ausgestattet, um eine große Variation der Klangfarbe zu ermöglichen. Die Endstufe arbeitet mit der Röhre EL 84.


#### Netz-Teil

Das Netzteil besitzt einen Vollnetztransformator und einen Selengleichrichter B 250 C 75 in Brückenschaltung.

## "Goldy 40" Type 06310/11 -


#### Gegenkoppl. Platte -

Verdrahtungsseite



R-Werte		C	-Wert <b>e</b>	
R 401	47	k	C 401	4,7 nF
R 402	270	Ohm	C 402	47 nF
R 403	270	Ohm	C 403	0,1 MF
R 404	2,2	? k	C 404	10 nF
R 405	390	Ohm		
R 406	47	k		
R 407	2,2	? k		
R 408	2,7	' k		


#### Antriebsschema



#### AM-Antrieb:

Drehko geschlossen, dabei muß Seilrad () in gezeichneter Stellung nach Maß angeklemmt sein.

Beim Auflegen des Seils wird die Anfangsschlinge im Seilrad (1) bei "a" eingehängt, das Seil durch den Ausschnitt "b" in der hinteren Nut des Seilrades (1) (1)/2 Windung) in Pfeilrichtung mit 1)/2 Windung über (2), 1/2 Windung über (3), 1/2 Windung über (4) in die mittlere Nut des Seilrades (7) gelegt und nach 13/4 Windungen mit der Feder "c" durch den Ausschnitt "b" eingehängt (Ringöffnung der Feder nach außen, Federkern auf ca. 12 mm gespannt). Der Zeiger (5) wird kompl. wie gezeichnet eingehängt (langer Arm nach unten).



#### FM-Antrieb:

Drehko geschlossen, dabei muß Seilrad ① in gezeichneter Stellung angeklemmt sein. Beim Auflegen des Seils wird

Beim Auflegen des Seils wird die Anfangsschlinge (von vorne gesehen) im Seilrad ① bei "a" eingehängt und das Seil durch den Ausschnitt "b" in der unteren Nut des Seilrades ① (1/2 Windung) in Pfeilrichtung mit 1/2 Windung über ② zu ③, je 1/2 Windung über ④, ⑤, ⑥ und ② in die untere Nut des Seilrades ① gelegt und nach 21/2 Windungen mit der Feder "c" durch den Ausschnitt "b" eingehängt (Ringöffnung der Feder nach außen, Federkern auf ca. 12 mm gespannt).


Der Zeiger ® wird kompt. wie gezeichnet eingehängt (langer Arm nach oben).




## "Goldsuper Stereo 40"

Type 22110 Nußbaum, mittelbraun, poliert Type 22111 Nußbaum, natur, matt


1963/64






① = Lautstärkeregler		
② = Stereo-Balance-Regler	① = UKW-Gehäuse-Antenne	
3 = Baßregler	② = Anschlußbuchse für Tonabnehmer	
	③ = Anschlußbuchse für Tonbandgerät	
⑤ = STEREO-Taste für UKW-Stereo-Sendungen	(4) = Anschlußbuchse für Stereo-Zusatz-Lautsprecher	
⑥ = Höhenregler	(rechter Kanal) und Zusatz-Lautsprecher	
⑦ = Senderwahl	(5) = Anschlußbuchse für Stereo-Zusatz-Lautspreche (linker Kanal) und Zusatz-Lautsprecher	
(9) = Buchse für Erdanschluß		

#### Wickeldaten -




Ausgangstransformator Tr. 102 + Tr. 103 653 — 115 / 133 — 112



#### -Technische Daten-

Netzbetrieb	110/117 — 127 — 220 — 240/250 V~	
Verbrauch	ca. 50 W	
Sicherungen	0,6 A für 220 V oder 1,0 A für 110 V und 6,0 A für Heizung	
Röhren	ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ELL 80, EM 84	
Kreise	AM = 6; FM = 10	
ZF	AM = 460  kHz;  FM = 10,7  MHz	
Ausgangsleistung	2 × 3,5 W	
Wellenbereiche	LW 140 — 370 kHz / 811 — 2142 m MW 510 — 1640 kHz / 183 — 588 m KW 5,77 — 18,8 MHz / 16 — 51,9 m UKW 87 — 104 MHz / 2,88 — 3,45 m	



#### Farbkennzeichnung der ZF-Kombifilter

grün = AM-ZF 460 k Hz

blau = FM-ZF 10,7 MHz

#### AM-Abgleich:

- a) 2,5 V an Meßpunkt "c" anlegen.
- b) Hochohmiges Röhrenvoltmeter an Meßpunkt "b" (falls solches Instrument nicht vorhanden, Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchsen) anschließen.
- c) Generator 460 kHz (30 % AM moduliert) über 5 nF an G 1 Röhre 301 legen.
- d) MW-Taste drücken.
- e) Empfängerabstimmung auf 1000 kHz stellen.

#### II. ZF-Kombifilter L 320, 321 (460 kHz):


- 1. Kopplung mit (C) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 320, 321 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (C) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln durch Linksdrehung von (C) (10 % Abfall der Max. Spannung).

#### 1. ZF-Kombifilter L 316, 317 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (A) unterkritisch einstellen.
- 2. L 316, 317 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (A) kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln (10 % Abfall der Max. Spannung).

#### Oszillator, Vorkreis- und Sperrkreisabgleich:

- 1. Generator über 120 pF und 400  $\Omega$  an Antennen- und Erdbuchse anschließen.
- KW-Taste drücken:
   Generator- und Empfängerabstimmung auf 6 MHz stellen.
   L 311 (Oszillator) und L 302 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 16,5 MHz stellen.
   C 301 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- MW-Taste drücken: Generator- und Empfängerabstimmung auf 555 kHz stellen. C 313 (Oszillator) und L 103 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 1500 kHz stellen.
   C 315 (Oszillator) und C 305 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- Empfängerabstimmung auf 1000 kHz und Generator auf 460 kHz stellen. L 101 (Sperrkreis) auf Min. Output abgleichen.
- LW-Taste drücken: Generator- und Empfängerabstimmung auf 155 kHz stellen.
   L 315 (Oszillator) und L 102 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 350 kHz stellen. C 306 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.



Abgleichschlüssel
L-Abgleich
Kopplung

#### FM-Abgleich:

- a) UKW-Taste drücken.
- b) Instrument mit 10 V Vollausschlag (Ri = 500 kΩ) an Meßpunkt "S\*, hochohmiges Röhrenvoltmeter an Meßpunkt "D" (falls solches Instrument nicht vorhanden, Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchsen) anschließen.
- c) Generator 10,7 MHz über Einkopplungshaube auf die Rö. 201 (ECC 85) ankoppeln.
- d) Empfängerabstimmung auf 91 MHz stellen.
- II. ZF-Kombifilter L 322, 324 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- 1. Kern von L 324 bis zum Ende herausdrehen.
- 2. L 322 auf Max. Summenspannung einstellen (8 V an Meßpunkt "S").
- I. ZF-Kombifilter L 318, 319 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)
  - 1. Kopplung (B) 3 Umdrehungen nach links drehen.
  - L 318, 319 auf Max. Summenspannung abgleichen (8 V an Meßpunkt "5").
  - 3. Kopplung (B) 3 Umdrehungen nach rechts drehen (alte Stellung).

#### ZF-Einzelfilter L 206, 207 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)


- L 206, 207 auf Max. Summenspannung abgleichen (8 V an Meßpunkt "S").
- ZF-Kombifilter L 322, 324 (10,7 MHz): (Generator FM moduliert) 25 kHz Hub
  - 1. L 324 auf Max. NF-Spannung einstellen.

#### AM-Unterdrückung R 324 (10,7 MHz): (Generator 30 % AM)

1. R 324 auf Min. NF-Spannung einstellen.

#### Oszillator- und Zwischenkreisabgleich: (Generator moduliert)

- 1. UKW-Generator an Dipolbuchsen anschließen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 102 MHz stellen. (Kanal 50).
   L 205 (Oszillator) und L 203 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 89,1 MHz stellen. (Kanal 7).
   C 213 (Oszillator) und C 206 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.



Gegensta nd	Bestell-Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr.
1. Gehäuse und Zubehör Gehäuse vorm. für Type 22110 Nußbaum, pol. Gehäuse vorm. für Type 22111 Nußbaum, matt Karton kpl. Lautsprecher Lt. 901, 902 Rückwand kpl. für Type 22110 Rückwand kpl. für Type 22111 Schallwand bespannt (ohne Lautsprecher) für Type 22111 Schallwand bespannt (ohne Lautsprecher) für Type 22111 Sch-Zeichen Schaub-Lorenz-Schriftzug für Type 22110 Schaub-Lorenz-Schriftzug für Type 22111 Schutzhülle für Gehäuse  2. Kondensatoren Drehko AM C 105, 106 Drehko FM C 205 Elko C 130, 131 2 x 50 MF 350/385 V— Elko C 346 4 MF 70 V— Elko C 405 2 MF 350 V— Elko C 406 100 MF 15 V— Trimmer C 206 10—45 pF D Trimmer C 206 10—45 pF D Trimmer C 305 4—20 pF Trimmer C 305 4—20 pF Trimmer C 306, 301 10—40 pF Trimmer C 305 6—25 pF  3. Spulen Antennenanpassungsspule L 12 Spule Eingangsfilter UKW L 201, 202 Spule Zwischenkreis UKW L 203 Spule Oszillator UKW L 310, 311 Spule Oszillator KW L 310, 311 Spule Oszillator KW L 310, 311 Spule Oszillator KW L 310, 311 Spule Oszillator L 206, 207 10,7 MHz I. ZF-Sperrkreis L 101 460 kHz I. ZF-Kombifilter L 316—319 II. ZF-Kombifilter L 316—319 III. ZF-Kombifilter L 316—319	22110.111 22111.111 870—1475 LP 1326/19/90 AF 22110.15 22110.103 22111.15 22110.103 22111.103 803—192 803—197 803—1102 804—595/11  345—77 345—32 SN 361—103 SN 362—3 SN 361—3 SN 361—3 SN 361—3 SN 361—3 SN 341—11	S. Sonstiges  Antennenplatte kpl. mit L 101 und Dr. 101 Antriebsumschaltplatte kpl. Anzeigeschieber kpl. rechts Anzeigeschieber kpl. links Ausgangsübertrager Tr. 102 und 103 Anschlußbuchse kpl. (Zusatz-Lautsprecher) Anschlußbuchse kpl. (TA und Tonband) Drossel Dr. 101 Drossel Dr. 201 Ferriträger kpl. (L 102, 103) Ferristab kpl. (L 102, 103) Ferroscubeperlen Feder für Antrieb (FM, AM) Feder für Bereichsumschaltung (Druckfeder) Feder für Bereichsumschaltung (Zugfeder) Gedruckte Platte HF, ZF Gedruckte Platte HF, ZF Gedruckte Platte NF Gleichrichter B 250 C 100 Knopf kpl. (Senderwahl) klein für Type 22110 Knopf kpl. (Senderwahl) klein für Type 22111 Knopf kpl. (Senderwahl und Stereo-Balance) groß für Type 22110 Knopf kpl. (Senderwahl und Stereo-Balance) groß für Type 22111 Knopf kpl. (Lautstärke) klein für Type 22111 Netztrafo Tr. 101 Netzumschaltplatte kpl. Skala bedruckt Seilrad für FM-Drehko Seilrad für FM-Drehko Seilrolle 15 mm   Seilrolle 27,5 mm   Seilrolle 27,5 mm   Seilrolle 28 mm   Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für MW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für MW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für MW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW Tesil kpl. Zahnrad 25,2 mm   Ø Zeiger kpl. AM Zeiger kpl. AM	93030.33 93030.342 93030.329 93030.329 93030.3291 653—115/133—112 SN 733—7 SN 733—10 625—2/126—2 625—39/126—41 93030.37 620—101 643—4 829—148 829—239 829—164 93250.35 93250.36 SN 693—17 715—196 715—214 715—197 715—215 715—214 715—251 715—

#### Gerätebeschreibung

#### FM-Teil

Im UKW-Teil wird die ECC 85 verwendet. Ein Triodenteil dient zur HF-Vorverstärkung, die zweite Triode erzeugt in additiver Mischung die 10,7 MHz-ZF.

Um günstige Leitungsführung und einen störstrahlungssicheren Aufbau zu erreichen, befindet sich das erste 10,7 MHz-ZF-Filter in dem als Baustein ausgebildeten UKW-Kästchen. Ein UKW-Eingangsbandfilter vermindert die Störstrahlung über eine angeschlossene Antenne.

Der ZF-Verstärker besteht aus zwei ZF-Stufen mit den Röhren ECH 81, EBF 89 und anschließender Demodulation im Ratiodetektor mit den im Filter eingebauten Dioden OA 79. Besonderer Wert wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung gelegt.

#### AM-Teil:

**◄ Schaltbild** siehe Seite 25 + 26

Der Mittel- und Langwellenvorkreis sind auf einem Ferritstab angebracht.

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer Mischung.

Die Bandbreite des ZF-Verstärkers über die 4 ZF-Kreise beträgt ca. 3,8 kHz.

Zur Demodulation dient eine Diode der Röhre EBF 89.

Um einen exakten Abgleich der AM- und FM-Zwischenfrequenz — ohne zeitraubenden Einbau von Dämpfungsgliedern zu ermöglichen, wurden in diesem Gerät Kombinationsfilter mit einstellbarer Kopplung verwendet.

Dadurch ist es möglich, für den Abgleichvorgang die Filter unterkritisch einzustellen und einen reinen Maximumabgleich durchzuführen. Anschließend stellt man wieder die vorgeschriebene Kopplung ein.

#### NF-Teil:

a) Bei Stereobetrieb besteht der NF-Teil des Gerätes aus einem Zweikanalverstärker mit den Triodensystemen der ECC 83 als Vorstufen sowie der Röhre ELL 80 (beide Kanäle sind getrennt). Lautstärke- und Tonregler sowie die Klangtasten sind dabei jeweils als Tandem angeordnet. Beide Kanäle werden somit, bei nur einer Knopf- bzw. Tastenbetätigung, gleichzeitig beeinflußt. Durch zweifache Anzapfung der Lautstärkeregler wurde eine hochgradig gehörrichtige Lautstärkeregelung erreicht, während eine Klangtaste und die kontinuierlichen Klangregler ein individuelles Einstellen der Toncharakteristiken gestatten. Eine Stereo-Wiedergabe mit kleiner Basis ist auch ohne Stereo-Zusatz-Lautsprecher möglich. Für eine verbesserte und räumlich erweiterte Stereo-Wiedergabe ist jedoch der Anschluß eines oder zweier Stereo-Zusatz-Lautsprecher empfehlenswert. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei Norm-Buchsen, die den Anschulß von Zusatz- und Stereo-Zusatz-Lautsprechern ermöglichen.

Als Stereo-Zusatz-Lautsprecher kommen nur Breitbandlautsprecher oder Lautsprecherkombinationen in Betracht, die den ganzen Frequenzbereich wiedergeben (z. B. "Stereovox S"). Beim Einstecken wird automatisch auf der betreffenden Geräteseite der eingebaute Lautsprecher abgeschaltet.

b) Bei Rundfunk-Betrieb sind beide Kanäle parallelgeschaltet.

#### Netz-Teil


Das Netzteil besitzt einen Vollnetztransformator mit einem Selengleichrichter B 250 C 100 in Brückenschaltung.

SEL SCHAUB-LORENZ

#### "Balalaika Stereo 40"

Type 22560 Nußbaum, mittelbraun, poliert Type 22561 Nußbaum, natur, matt

1963/64



① = Lautstärkeregler	⑩ = Antennenbuchse für KML
② = Stereo-Balance-Regler	① = UKW-Gehäuse-Antenne
③ = Baßregler	
④ = Klangtaste Sprache	다는 그 그 그 그 아이들은 아이들에 가장 아이들에게 되었다. 그는 그는 그는 그를 보고 있는 것을 받았다. 그는 그는 그를 보고 있는 것을 보다. 일본 사용을 발생하는 것을 받았다. 그는 그는 그는 그를 보고 있는 것을 하는 것을 보고 있다. 그는 그를 보고 있는 것을 보고 있다.
⑤ = Stereo-Taste für UKW-Stereo-Sendungen	③ = Anschlußbuchse für Tonbandgerät
⑥ = Höhenregler	
⑦ = Senderwahl	2018년 1일 등 1일 2019년 1일
	⑤ = Anschlußbuchse für Stereo-Zusatz-Lautsprecher (linker Kanal) und Zusatz-Lautsprecher
	6 = Netzspannungs-Umschalter

#### - Wickeldaten

#### Netztransformator Tr. 101 651 — 65 / 131 — 63

br	110	Wdq	$\supset$			
su-	0.35	CuL	318	1300	Wdg	rt
	465 0.35	Wdg CuL	3 8		? CuL	<u>rt</u>
gn-	60 0.42	Wdg, CuL	3	34 1	Wdg CuL	gn gn
ge	575 042	Wdg CuL	3	131-63		

#### Ausgangstransformator Tr. 102 + Tr. 103 653 — 115 / 133 — 112


ы	4000 Wdg	3 { 140 Wdg	7
	0.1 CuL	€ 0.1 CuL g	ge.
rt_ qn	145 Wdg 0,1 CuL	87 Wdg 9	je

#### Technische Daten


Netzbetrieb	110/117 — 127 — 220 — 240/250 V~
Verbrauch	ca. 50 W
Sicherungen	0,6 A für 220 V oder 1,0 A für 110 V und 6,0 A für Heizung
Röhren	ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ELL 80, EM 84
Kreise	AM = 6; FM = 10
ZF	AM = 460 kHz; FM = 10,7 MHz
Ausgangsleistung	2 × 3,5 W
Wellenbereiche	LW 140 — 370 kHz / 811 — 2142 m MW 510 — 1640 kHz / 183 — 588 m KW 5,77 — 18,8 MHz / 16 — 51,9 m UKW 87 — 104 MHz / 2,88 — 3,45 m


Made in Western-Germany

28



Abgleich siehe Seite 24





Änderungen vorbehalten

■ Schaltbild siehe Seite 29 + 30

Gegenstand	Bestell-Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr.
1. Gehäuse und Zubehör  Gehäuse vorm. für Type 22560 Nußbaum pol. Gehäuse vorm. für Type 22561 Nußbaum matt Lautsprecher Lt. 901, 902  Rückwand kpl. für Type 22560 Rückwand kpl. für Type 22561  SEL-Zeichen Schaub-Lorenz-Schriftzug  2. Kondensatoren Drehko AM C 105, 106 Drehko FM C 205 Elko C 130, 131 2 x 50 MF 350/385 V— Elko C 346 4 MF 70 V— Elko C 405 2 MF 350 V— Elko C 405 100 MF 15 V— Trimmer C 206 100 MF 15 V— Trimmer C 213 3—12 pF B Trimmer C 306, 301 10—40 pF Trimmer C 305 4—20 pF Trimmer C 306, 301 10—40 pF Trimmer C 315 6—25 pF	22560.111 22561.111 LP 1826/19/90 RF 22560.15 803—162 803—154/II  345—77 345—32 SN 361—103 SN 362—3 SN 362—3 SN 362—3 SN 362—3 SN 341—11 SN 341—11 SN 341—11 SN 341—11	5. Sonstiges  Antennenplatte kpl. mit L 101 und Dr. 101 Antriebsumschaltplatte kpl. Anzeigeschieber kpl. rechts Anzeigeschieber kpl. links Ausgangsübertrager Tr. 102 und 103 Anschlußbuchse kpl. (Zusatz-Lautsprecher) Anschlußbuchse kpl. (Zusatz-Lautsprecher) Drossel Dr. 101 Drossel Dr. 201 Ferritträger kpl. (L 102, 103) Ferritstab kpl. (L 102, 103) Ferritstab kpl. (L 102, 103) Ferritstab kpl. (L 104, 103) Ferrecubeperlen Feder für Antrieb (FM, AM) Feder für Bereichsumschaltung (Druckfeder) Feder für Bereichsumschaltung (Zugfeder) Gedruckte Platte HF, ZF Gedruckte Platte NF Gleichrichter B 250 C 100 Knopf kpl. (Senderwahl) klein Knopf kpl. (Senderwahl) und Stereo-Balance)	93030.33 93030.342 93030.329 653—115/133—115 SN 733—7 SN 733—10 625—2/126—2 625—39/126—41 93030.37 620—101 643—4 829—148 829—239 829—164 93250.35 93250.35 93250.36 SN 693—17 715—196 715—197
3. Spulen  Spule Eingangsfilter UKW L 201, 202  Spule Zwischenkreis UKW L 203  Spule Oszillator UKW L 204, 205  Spule Eingang LW L 102  Spule Eingang KW L 103  Spule Eingang KW L 301, 302  Spule Eingang KW L 310, 311  Spule Oszillator KW L 310, 311  Spule Oszillator LW L 312, 313  Spule Oszillator LW L 314, 315  ZF-Sperrkreis L 101 460 kHz  1. ZF-Filterspule L 206, 207 10,7 MHz  1. ZF-Kombifilter L 316—319  II. ZF-Kombifilter L 322—324	621—109/121—174 621—85/121—140 622—112/122—261 621—259/121—347 621—26/121—348 621—26/2/21—349 622—116/122—265 622—114/122—263 621—129/121—208 623—116/123—153 627—97	Knopf kpl. (Höhen und Bass) Knopf kpl. (Lautstärke) klein Netztrafo Tr. 101 Netzumschaltplatte kpl. Skala bedruckt Seilrad für FM-Drehko Seilrad für AM-Drehko Seilralle 15 mm Φ Seilrolle 16 mm Φ Seilrolle 16 mm Φ Seilrolle 27,5 mm Φ Seilrolle 28 mm Φ Tastatur ohne Schieber Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für TA Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für LW.	715—251 651—65/131—63 736—45 93254,52 741—34 741—1 844—113 844—113 844—128 844—128 844—18 626—375.11 626—375.13 626—375.13
4. Widerstände (Potentiometer usw.) Potentiometer (Lautstärke und Stereo-Balance) R 108, 109, 110 2 x 2,2 MOhm und 1 MOhm Potentiometer (Höhen) R 111, 112 2 x 500 kOhm Potentiometer (Bässe) R 115, 116 2 x 5 MOhm Potentiometer (Einstellregler) R 324 1 kOhm	432—95 432—92 432—96 SN 435—14	Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für MW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für KW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW UKW-Teil kpl. Zahnrad 25,2 mm Ø Zeiger AM Zeiger kpl. FM	626—335.15 626—375.16 626—375.17 64090 836—113 818—9221 93051.333

R-Werte	C-Werte
R 301 1 MOhm R 302 100 Ohm R 303 33 k R 304 4,7 k R 305 150 k R 306 2,2 k R 307 1 k R 308 33 k R 309 68 k R 310 1 k R 311 33 k R 311 220 k R 313 220 k R 314 68 k R 315 1 k R 315 1 k R 316 1,8 M R 317 2,2 M R 318 5,6 M R 319 3,9 M R 320 1 Ohm R 322 330 Ohm R 323 330 Ohm R 324 1 k R 325 47 k R 326 22 k R 330 180 k R 327 10 k R 328 22 k R 330 180 k R 327 10 M R 328 22 k R 330 180 k R 321 180 k R 322 R 330 180 k R 331 180 k R 332 270 k R 340 10 M R 341 2,2 M R 344 2,2 M R 344 2,2 M R 344 2,2 M R 344 100 k	C 301 10—40 pF C 305 4—20 pF C 306 10—40 pF C 308 3,9 nF C 311 100 pF C 312 15 pF C 313 3,9 nF C 314 440 pF C 315 6—25 pF C 316 300 pF C 317 82 pF C 316 300 pF C 317 82 pF C 320 56 pF C 321 100 pF C 322 6,8 nF C 322 6,8 nF C 322 6,8 nF C 323 10 nF C 324 10 nF C 325 100 pF C 326 100 pF C 327 240 pF C 328 5,6 pF C 330 47 pF C 331 10 nF C 331 10 nF C 332 5,6 pF C 339 20 pF C 330 47 pF C 331

#### Gerätebeschreibung

Im UKW-Teil wird die ECC 85 verwendet. Ein Triodenteil dient zur HF-Vorverstärkung, die zweite Triode erzeugt in additiver Mischung die 10,7 MHz-ZF.

die 10,7 MHz-ZF.
Um günstige Leitungsführung und einen störstrahlungssicheren Aufbau zu erreichen, befindet sich das erste 10,7 MHz-ZF-Filter in dem als Baustein ausgebildeten UKW-Kästchen. Ein UKW-Eingangsbandfilter vermindert die Störstrahlung über eine angeschlossene Antenne. Der ZF-Verstärker besteht aus zwei ZF-Stufen mit den Röhren ECH 81, EBF 89 und anschließender Demodulation im Ratiodetektor mit den im Filter eingebauten Dioden OA 79. Besonderer Wert wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung gelegt.

Der Mittel- und Langwellenvorkreis sind auf einem Ferritstab angebracht.

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer Mischung.

Die Bandbreite des ZF-Verstärkers über die 4 ZF-Kreise beträgt ca. 3,8 kHz.

3.8 kHz.

Zur Demodulation dient eine Diode der Röhre EBF 89.

Um einen exakten Abgleich der AM- und FM-Zwischenfrequenz — ohne zeitraubenden Einbau von Dämpfungsgliedern — zu ermöglichen, wurden in diesem Gerät Kombinationsfilter mit einstellbarer Kopplung verwendet.

Dadurch ist es möglich, für den Abgleichvorgang die Filter unterkritisch einzustellen und einen reinen Maximumabgleich durchzuführen. Anschließend stellt man wieder die vorgeschriebene Kopplussein.

#### NF-Teil

NF-Teil

a) Bei Stereobetrieb besteht der NF-Teil des Gerätes aus einem Zweikanalverstärker mit den Triodensystemen der ECC 83 als Vorstufen sowie der Röhre ELL 80 (beide Kanäle sind getrennt). Lautstärke- und Tonregler sowie die Klangtasten sind dabei jeweils als Tandem angeordnet. Beide Kanäle werden somit, bei nur einer Knopf- bzw. Tastenbetätigung, gleichzeitig beeinflußt. Durch zweifache Anzapfung der Lautstärkeregler wurde eine hochgradig gehörrichtige Lautstärkeregelung erreicht, während eine Klangtaste und die kontinuierlichen Klangregler ein individuelles Einstellen der Toncharakteristiken gestatten. Eine Stereo-Wiedergabe mit kleiner Basis ist auch ohne Stereo-Zusatz-Lautsprecher möglich. Für eine verbesserte und räumlich erweiterte Stereo-Wiedergabe ist jedoch der Anschluß eines oder zweier Stereo-Zusatz-Lautsprecher empfehlenswert. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei Norm-Buchsen, die den Anschluß von Zusatz- und Stereo-Zusatz-Lautsprecher empfehlenswert. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei Norm-Buchsen, die den Anschluß von Zusatz- und Stereo-Zusatz-Lautsprecher empfehlenswert. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei Norm-Buchsen, die den Anschluß von Zusatz- und Stereo-Zusatz-Lautsprecher der Lautsprecher hembinationen in Betracht, die den ganzen Frequenzbereich wiedergeben (z. B. "Stereovox S"). Beim Einstecken wird automatisch auf der betreffenden Geräteseite der eingebaute Lautsprecher abgeschaltet.

b) Bei Rundfunk-Betrieb sind beide Kanäle parallelgeschaltet.

#### Netz-Teil


Das Netzteil besitzt einen Vollnetztransformator mit einem Selen-gleichrichter B 250 C 100 in Brückenschaltung.


# SEL SCHAUB-LORENZ SEL SCHAUB-LORENZ

## "Ballerina Stereo 40"

Type 22550 Nußbaum, mittelbraun, poliert Type 22551 Fineline, Seidenglanz, mattiert (USA-Nußbaum)

1963/64





① = Lautstärkeregler	1) = UKW-Gehäuse-Antenne
② = Stereo-Balance-Regler	
3 = Baßregler	(3) = Anschlußbuchse für Tonbandgerät
	(4) = Anschlußbuchse für Zusatz-Lautsprecher
⑤ = Stereo-Taste für UKW-Stereo-Sendungen	(5) = Netzspannungs-Umschalter
⊚ = Höhenregler	(6) = Stecker für Schrankbeleuchtung, Platten
⑦ = Senderwahl	wechsler (Netz) und eingeb. Lautspreche
Buchse für Erdanschluß	
	(B) = Anschlußbuchse für Stereo-Lautsprecher (linker Kanal)

#### Wickeldaten -


#### 

#### Ausgangstransformator Tr. 102 + Tr. 103 653 — 115 / 133 — 112


ы	4000 Wdg	3 8	140 Wdg	br
	0.1 CuL	318	0.1 CuL	ge
rt_		3		
	145 Wdg	3 5	87 Wdg	ge
gn	0.1 CuL	3 6	0.7 CuĹ	SW

#### Technische Daten

Netzbetrieb	110/117 — 127 — 220 — 240/250 V~
Verbrauch	ca. 50 W
Sicherungen	0,6 A für 220 V oder 1,0 A für 110 V und 6,0 A für Heizung
Röhren	ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ELL 80, EM 84
Kreise	AM = 6; FM = 10
ZF	AM = 460 kHz; FM = 10,7 MHz
Ausgangsleistung	2 x 3,5 W
Wellenbereiche	LW 140 — 370 kHz / 811 — 2142 m MW 510 — 1640 kHz / 183 — 588 m KW 5,77 — 18,8 MHz / 16 — 51,9 m UKW 87 — 104 MHz / 2,88 — 3,45 m



Änderungen vorbehalten



#### Farbkennzeichnung der ZF-Kombifilter

grün = AM-ZF 460 kHz

blau = FM-ZF 10,7 MHz

#### AM-Abgleich:

- a) 2,5 V an Meßpunkt "c" anlegen.
- b) Hochohmiges Röhrenvoltmeter an Meßpunkt "b" (falls solches Instrument nicht vorhanden, Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchsen) anschließen.
- c) Generator 460 kHz (30 % AM moduliert) über 5 nF an G 1 Röhre 301 leaen.
- d) MW-Taste drücken
- e) Empfängerabstimmung auf 1000 kHz stellen.

#### II. ZF-Kombifilter L 320, 321 (460 kHz):


- 1. Kopplung mit (C) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 320, 321 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (C) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln durch Linksdrehung von (C) (10 % Abfall der Max. Spannung).


#### 1. ZF-Kombifilter L 316, 317 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (A) unterkritisch einstellen.
- 2. L 316, 317 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (A) kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln (10 % Abfall der Max. Spannung).

#### Oszillator, Vorkreis- und Sperrkreisabgleich:

- 1. Generator über 120 pF und 400  $\Omega$  an Antennen- und Erdbuchse anschließen.
- KW-Taste drücken:
   Generator- und Empfängerabstimmung auf 6 MHz stellen.
   L 311 (Oszillator) und L 302 (Eingang) auf Max. Output ab
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 16,5 MHz stellen. C 301 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- MW-Taste drücken: Generator- und Empfängerabstimmung auf 555 kHz stellen. C 313 (Oszillator) und L 103 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output
- 5. Generator- und Empfängerabstimmung auf 1500 kHz stellen. C 315 (Oszillator) und C 305 (Eingang) auf Max. Output ab-
- Empfängerabstimmung auf 1000 kHz und Generator auf 460 kHz stellen. L 101 (Sperrkreis) auf Min. Output abgleichen.
- LW-Taste drücken: Generator- und Empfängerabstimmung auf 155 kHz stellen.
   L 315 (Oszillator) und L 102 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abaleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 350 kHz stellen.
   C 306 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.





#### FM-Abgleich:

- a) UKW-Taste drücken.
- b) Instrument mit 10 V Vollausschlag (Ri = 500 kΩ) an Meßpunkt "S", hochohmiges Röhrenvoltmeter an Meßpunkt "D" (falls solches Instrument nicht vorhanden, Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchsen) anschließen.
- c) Generator 10,7 MHz über Einkopplungshaube auf die Rö. 201 (ECC 85) ankoppeln.
- d) Empfängerabstimmung auf 91 MHz stellen.
- II. ZF-Kombifilter L 322, 324 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- 1. Kern von L 324 bis zum Ende herausdrehen.
- 2. L 322 auf Max. Summenspannung einstellen (8 V an Meßpunkt "S").
- 1. ZF-Kombifilter L 318, 319 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)
- 1. Kopplung (B) 3 Umdrehungen nach links drehen.
- 2. L 318, 319 auf Max. Summenspannung abgleichen (8 V an Meß-
- 3. Kopplung (B) 3 Umdrehungen nach rechts drehen (alte Stellung).

#### ZF-Einzelfilter L 206, 207 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- L 206, 207 auf Max. Summenspannung abgleichen (8 V an Meßpunkt "S").
- II. ZF-Kombifilter L 322, 324 (10,7 MHz): (Generator FM moduliert)
- 1. L 324 auf Max. NF-Spannung einstellen.

AM-Unterdrückung R 324 (10,7 MHz): (Generator 30 % AM)

1. R 324 auf Min. NF-Spannung einstellen.

#### Oszillator- und Zwischenkreisabgleich: (Generator moduliert)

- 1. UKW-Generator an Dipolbuchsen anschließen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 102 MHz stellen. (Kanal 50).
   L 205 (Oszillator) und L 203 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.
- 3. Generator- und Empfängerabstimmung auf 89,1 MHz stellen.
  (Kanal 7).

(Kanal 7). C 213 (Oszillator) und C 206 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.

## "Ballerina Stereo 40" Typ 22550/51 —

Gegenstand	Bestell-Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr.
1. Gehäuse und Zubehör Gehäuse vorm. für Type 22550 Nußbaum pol. Gehäuse vorm. für Type 22551 Fineline, matt Karton kpl. Lautsprecher Lt. 901, 902 Montageplatte kpl. (Anschlußbuchsen für Stereo-Lautsprecher) Rückwand kpl. für Type 22550 Rückwand kpl. für Type 22551 Schallwand bespannt (ohne Lautsprecher) SEL-Zeichen Schaub-Lorenz-Schriftzug Schutzhülle für Gehäuse	22550.111 22551.111 870—1568 LP 1326/19/90 AF 45159.198 22550.15 22551.15 22550.103 803—162 803—1111 804—5119/III	Potentiometer (Höhen) R 111, 112 2 x 200 kOhm Potentiometer (Bässe) R 115, 116 2 x 5 MOhm Potentiometer (Einstellregler) R 324 1 kOhm  5. Sonstiges Antennenplatte kpl. mit L 101 und Dr. 101 Antriebsumschaltplatte kpl. (Wippe) Anzeigeschieber kpl. rechts Anzeigeschieber kpl. links Ausgangsübertrager Tr. 102 und 103 Anschlußbuchse kpl. (Zusatz-Lautsprecher)	432—92 432—96 SN 435—14 93030.33 93030.342 93030.329 93030.3291 653—115/133—112 SN 733—8
2. Kondensatoren  Drehko AM C 105, 106  Drehko FM C 205  Elko C 130, 131 2 x 50 MF 350/385 V—  Elko C 346  Elko C 405 2 MF 350 V—  Elko C 406 100 MF 15 V—  Elko C 901, 902 100 MF  Trimmer C 201 3 3—12 pF B  Trimmer C 205 4—20 pF  Trimmer C 305 4—20 pF  Trimmer C 305 10—40 pF  Trimmer C 315 6—25 pF	345—77 345—32 SN 361—103 SN 362—3 SN 361—3 SN 362—12 SN 341—1 SN 341—1 SN 341—11 SN 341—11 SN 341—11 SN 341—11	Anschlußbuchse kpl. (TA und Tonband) Drossel Dr. 101 Drossel Dr. 201 Drossel Dr. 201 Drossel Dr. 901, 902 Ferritträger kpl. (L 102, 103) Ferristab kpl. (L 102, 103) Ferroxcubeperlen Feder für Bereichsumschaltung (Druckfeder) Feder für Bereichsumschaltung (Zugfeder) Gedruckte Platte HF, ZF Gedruckte Platte NF Gleichrichter B 250 C 100 Knopf kpl. (Senderwahl) klein Knopf kpl. (Senderwahl und Stereo- Balance) groß Knopf kpl. (Höhen und Bass) Knopf kpl. (Lautstärke) klein	SN 733—10 625—2/1/26—2 625—39/126—41 658—12/138—10 93030.37 620—101 643—4 829—239 829—164 93250.35 SN 693—17 715—196 715—242 715—251 651—65/131—63
Antennenanpassungsspule L 901 Spule Eingangsfilter UKW L 201, 202 Spule Zwischenkreis UKW L 203 Spule Oszillator UKW L 204, 205 Spule Eingang LW L 102 Spule Eingang KW L 301, 302 Spule Eingang KW L 301, 302 Spule Oszillator KW L 310, 311 Spule Oszillator KW L 310, 311 Spule Oszillator LW L 312, 313 Spule Oszillator LW L 314, 315 ZF-Sperkreis L 101 460 kHz 1. ZF-Filterspule L 206, 207 10,7 MHz 1. ZF-Kombifilter L 316—319 II. ZF-Kombifilter L 322—324  4. Widerstände (Potentiometer usw.) Potentiometer (Lautstärke und Stereo-Balance) R 108, 109, 110 2 x 2,2 MOhm und 1 MOhm	621—304/121—388 621—109/121—174 621—25/121—140 622—112/122—261 621—259/121—348 621—262/121—349 622—116/122—265 622—115/122—264 622—114/122—263 621—129/121—208 623—116/123—153 627—97 627—98	Netztrafo Tr. 101 Netzumschaltplatte kpl. Skala bedruckt Seilrad für FM-Drehko Seilrad für AM-Drehko Seilrolle 15 mm   Seilrolle 9 mm   Seilrolle 19 mm   Seilrolle 21 mm   Seilrolle 21 mm   Seilrolle 21 mm   Seilrolle 21 mm   Seilrolle 28 mm   Tastatur ohne Schieber Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für TA Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für LW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für MW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für MW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für KW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für KW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für WW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW UKW-Teil kpl. Zahnrad 25,2 mm   Zeiger AM Zeiger KM	736—45 93252.52 741—34 741—1 844—13 844—127 844—128 844—128 844—128 844—18 626—375.11 626—375.12 626—375.13 626—335.14 626—335.15 626—375.16 626—375.17 64090 838—113 818—9221 93051.333

#### Gerätebeschreibung

#### M-Teil

Im UKW-Teil wird die ECC 85 verwendet. Ein Triodenteil dient zur HF-Vorverstärkung, die zweite Triode erzeugt in additiver Mischung die 10.7 MHz-ZF.

Um günstige Leitungsführung und einen störstrahlungssicheren Aufbau zu erreichen, befindet sich das erste 10,7 MHz-ZF-Filter in dem als Baustein ausgebildeten UKW-Kästchen. Ein UKW-Eingangsbandfilter vermindert die Störstrahlung über eine angeschlossene Antenne.

Der ZF-Verstärker besteht aus zwei ZF-Stufen mit den Röhren ECH 81, EBF 89 und anschließender Demodulation im Ratiodetektor mit den im Filter eingebauten Dioden OA 79. Besonderer Wert wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung gelegt.

#### AM-Teil

Der Mittel- und Langwellenvorkreis sind auf einem Ferritstab angebracht.

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer Mischung.

Die Bandbreite des ZF-Verstärkers über die 4 ZF-Kreise beträgt ca. 3,8 kHz.

Zur Demodulation dient eine Diode der Röhre EBF 89.

Um einen exakten Abgleich der AM- und FM-Zwischenfrequenz — ohne zeitraubenden Einbau von Dämpfungsgliedern — zu ermöglichen, wurden in diesem Gerät Kombinationsfilter mit einstellbarer Kopplung verwendet.

Dadurch ist es möglich, für den Abgleichvorgang die Filter unterkritisch einzustellen und einen reinen Maximumabgleich durchzuführen. Anschließend stellt man wieder die vorgeschriebene Kopplung ein.

#### NF-Teil

a) Bei Stereobetrieb besteht der NF-Teil des Gerätes aus einem Zweikanalverstärker mit den Triodensystemen der ECC 83 als Vorstufen sowie der Röhre ELL 80 als Endstufen (beide Kanäle sind getrennt). Lautstärke- und Tonregler sowie die Klangtasten sind dabei jeweils als Tandem angeordnet. Beide Kanäle werden somit, bei nur einer Knopf- bzw. Tastenbetätigung, gleichzeitig beeinflußt. Durch zweifache Anzapfung der Lautstärkeregler wurde eine hochgradig gehörrichtige Lautstärkeregelung erreicht, während eine Klangtaste und die kontinuierlichen Klangregler ein individuelles Einstellen der Toncharakteristiken gestatten. Eine Stereo-Wiedergabe mit kleiner Basis ist auch ohne Stereo-Zusatz-Lautsprecher möglich. Für eine verbesserte und räumlich erweiterte Stereo-Wiedergabe ist jedoch der Anschluß eines oder zweier Stereo-Zusatz-Lautsprecher empfehlenswert. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei Norm-Buchsen, die den Anschluß von Zusatz- und Stereo-Zusatz-Lautsprechern ermöglichen.

Ersatzteile-Liste

Beim Anschluß eines Stereo-Zusatz-Lautsprechers (z. B. "Stereovox S" oder "Stereovox T") werden automatisch durch Frequenzweichen die Mittel- und Hochtöne durch den Stereo-Zusatz-Lautsprecher für den notwendigen Stereoeffekt wiedergegeben, während die tiefen Töne der eingebaute Lautsprecher auf der betreffenden Truhenseite übernimmt.

b) Bei Rundfunk-Betrieb sind beide Kanäle parallelgeschaltet.

#### Netz-Teil

Das Netzteil besitzt einen Vollnetztransformator mit einem Selengleichrichter B 250 C 100 in Brückenschaltung.


38




## **Ballerina Konzert Stereo 40**

Type 08650 Nußbaum, mittelbraun, poliert Type 08651 Nußbaum, natur, matt

1963/64







① = Lautstärkeregler	② = Antennenbuchse für KML
② = Stereo-Balance-Regler	③ = UKW-Gehäuse-Antenne
3 = Tiefenregler	(4) = Anschlußbuchse für eingebauten Stereo- Plattenwechsler
	(5) = Anschlußbuchse für Tonbandgerät
⑤ = Klangtaste SPRACHE	® = Anschlußbuchse für Zusatz-Lautsprecher
⑥ = STEREO-Taste für UKW-Stereo-Sendungen	(ii) = Netzspannungs-Umschalter
① = Klangtaste DISKANT	Stecker f ür Schrankbeleuchtung, Platten-
8 = Höhenregler	wechsler (Netz) und eingebaute Lautsprecher
	(1) = Anschlußbuchse für Stereo-Lautsprecher (rechter Kanal)
(1) = Antennenbuchsen für UKW	(rechter Kahar) 3 = Anschlußbuchse für Stereo-Lautsprecher
(ii) = Buchse für Erdanschluß	(linker Kanal)

#### - Wickeldaten -

Netztransformator Tr. 101 651 — 74 / 131 — 72




Wickeldaten für Ausgangsübertrager Tr. 102 u. Tr. 103 653 — 75 / 133 — 111



#### - Technische Daten

Netzbetrieb	110/117 — 127 — 220 — 240/250 V~
Verbrauch	ca. 75 W
Sicherungen	0,8 A für 220 V oder 1,0 A für 110 V und 6,0 A für Heizung
Röhren	ECC 85, ECH 81, EBF 89, 2 x ECC 83, 2 x ECLL 800, EM 84
Kreise	AM = 6; FM = 10
ZF	AM = 460 kHz; FM = 10,7 MHz
Ausgangsleistung	2 x 10 W
Wellenbereiche	LW 140 — 370 kHz / 811 — 2142 m MW 510 — 1640 kHz / 183 — 588 m KW 5,77 — 18,8 MHz / 16 — 51,9 m UKW 87 — 104 MHz / 2,88 — 3,45 m



#### Farbkennzeichnung der ZF-Kombifilter

grün = AM-ZF 460 kHz

blau = FM-ZF 10,7 MHz

#### AM-Abgleich:

- a) 2,5 V an Meßpunkt "c" anlegen.
- b) Hochohmiges Röhrenvoltmeter an Meßpunkt "b" (falls solches Instrument nicht vorhanden, Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchsen) anschließen.
- c) Generator 460 kHz (30 % AM moduliert) über 5 nF an G 1 Röhre 301 legen.
- d) MW-Taste drücken.
- e) Empfängerabstimmung auf 1000 kHz stellen.

#### II. ZF-Kombifilter L 320, 321 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (C) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 320, 321 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (C) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln durch Linksdrehung von (C) (10 % Abfall der Max. Spannung).

#### 1. ZF-Kombifilter L 316, 317 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (A) unterkritisch einstellen.
- 2. L 316, 317 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (A) kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln (10 % Abfall der Max. Spannung).

#### Oszillator, Vorkreis- und Sperrkreisabgleich:


- 1. Generator über 120 pF und 400  $\Omega$  an Antennen- und Erdbuchse anschließen.
- 2. KW-Taste drücken:

Generator- und Empfängerabstimmung auf 6 MHz stellen. L 311 (Oszillator) und L 302 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.

- Generator- und Empfängerabstimmung auf 16,5 MHz stellen.
   C 301 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- 4. MW-Taste drücken:

Generator- und Empfängerabstimmung auf 555 kHz stellen. C 313 (Oszillator) und L 103 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abgleichen.

- Generator- und Empfängerabstimmung auf 1500 kHz stellen.
   C 315 (Oszillator) und C 305 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- 6. Empfängerabstimmung auf 1000 kHz und Generator auf 460 kHz stellen. L 101 (Sperrkreis) auf Min. Output abgleichen.
- LW-Taste drücken: Generator- und Empfängerabstimmung auf 155 kHz stellen.
   L 315 (Oszillator) und L 102 (Eingang-Ferritstab) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 350 kHz stellen. C 306 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.



Abgleichschlüssel
L-Abgleich

Kopplung

#### FM-Abgleich:

- a) UKW-Taste drücken.
- b) Instrument mit 10 V Vollausschlag (Ri =  $500~\mathrm{k}\Omega$ ) an Meßpunkt "S", hochohmiges Röhrenvoltmeter an Meßpunkt "D" (falls solches Instrument nicht vorhanden, Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchsen) anschließen.
- c) Generator 10,7 MHz über Einkopplungshaube auf die Rö. 201 (ECC 85) ankoppeln.
- d) Empfängerabstimmung auf 91 MHz stellen.

#### II. ZF-Kombifilter L 322, 324 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- 1. Kern von L 324 bis zum Ende herausdrehen.
- 2. L 322 auf Max. Summenspannung einstellen (8 V an Meßpunkt "S").

#### I. ZF-Kombifilter L 318, 319 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)

- 1. Kopplung (B) 3 Umdrehungen nach links drehen.
- L 318, 319 auf Max. Summenspannung abgleichen (8 V an Meßpunkt "S").
- 3. Kopplung (B) 3 Umdrehungen nach rechts drehen (alte Stellung).

#### ZF-Einzelfilter L 206, 207 (10,7 MHz): (Generator unmoduliert)


- L 206, 207 auf Max. Summenspannung abgleichen (8 V an Meßpunkt "S").
- II. ZF-Kombifilter L 322, 324 (10,7 MHz): (Generator FM moduliert) 25 kHz Hub
  - 1. L 324 auf Max. NF-Spannung einstellen.


#### AM-Unterdrückung R 324 (10,7 MHz): (Generator 30 % AM)

1. R 324 auf Min. NF-Spannung einstellen.

#### Oszillator- und Zwischenkreisabgleich: (Generator moduliert)

- 1. UKW-Generator an Dipolbuchsen anschließen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 102 MHz stelleh. (Kanal 50).
   L 205 (Oszillator) und L 203 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 89,1 MHz stellen. (Kanal 7).
   C 213 (Oszillator) und C 206 (Zwischenkreis) auf Max. Output abgleichen.





## Stellung von AM- und FM-Antrieb:


Drehko geschlossen, beide Seilräder am linken Anschlag, Zeiger am rechten Anschlag.

◀ Schaltbild siehe Seite 41 + 42


Bei nicht gedrückten Bereichstasten Justierschraube ① so einstellen, daß zwischen Schalthebel ② und Justierschraube ein Abstand von 1 mm entsteht.

### Anschließend Kontermutter 3 festziehen und mit Lack sichern.

Auflegen des Seilzuges beim AM- und FM-Antrieb: Der Seilzug ist bei geschlossenem Drehkondensator aufzulegen. (Anfang bei Punkt "A").



Anderungen vorbehalten



Änderungen vorbehalten

Gegenstand	Bestell-Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr.
Gehäuse und Zubehör ehäuse vorm. für Type 08650 Nußbaum, mittelbraun, poliert ehäuse vorm. für Type 08651 Nußbaum, natur, matt iße kpl. für Type 08650 iße kpl. für Type 08651 arton kpl. utsprecher Lt. 903, 904 ontageplatte kpl. (Anschlußbuchsen für Stereo-Lautsprecher) ückwand kpl. für Type 08650 ückwand kpl. für Type 08650 ückwand kpl. für Type 08650 ückwand kpl. für Type 08651 chaub-Lorenz-Schriftzug chutzhülle für Gehäuse  Kondensatoren rehko AM C 105, 106 rehko FM C 205 lko C 139, 140 2 x 50 MF 350 V— lko C 346 4 MF 70 V— lko C 407 4 MF 350 V— lko C 407 4 MF 350 V— lko C 409 100 MF rimmer C 213 3—12 pF B rimmer C 205 10—45 pF D rimmer C 305, 301 10—40 pF rimmer C 305, 301 10—40 pF rimmer C 305, 301 10—40 pF rimmer C 315 6—25 pF  Spulen Intennenanpassungsspule L 901 pule Eingangsfilter UKW L 201, 202 pule Zwischenkreis UKW L 203 pule Singang LW L 102 pule Eingang MW L 103 pule Eingang KW L 301, 311 pule Oszillator UKW L 312, 313 pule Oszillator KW L 310, 311 pule Oszillator KW L 310, 311 pule Oszillator KW L 310, 311 pule Oszillator KW L 312, 313 pule Oszillator KW L 314, 315 LF-Sperrkreis L 101 460 kHz L ZF-Kombifilter L 316—319 L ZF-Kombifilter L 316—319 L ZF-Kombifilter L 322—324 L Widerstände (Potentiometer usw.) Ootentiometer (Lautstärke und Stereo-Balance) R 111, 112, 113 2 x 2,2 MOhm u. 1 MOhm	08650.111  08651.111 716—82 716—83 870—1569 LP 1726/19/90 RF LP 915/16/110 AF  08650.15 08651.15 08651.15 803—1113 804—5121/111  345—77 345—32 SN 361—401 SN 362—3 SN 361—105 SN 362—3 SN 361—105 SN 362—12 SN 341—1 SN 341—1 SN 341—1 SN 341—11	Potentiometer (Bässe) R 117, 118 2 x 5 MOhm Potentiometer (Höhen) R 115, 116 2 x 1 MOhm Potentiometer (Einstellregler) R 324 1 kOhm  5. Sonstiges  Antennenplatte kpl. mit L 101 und Dr. 101 Antriebsumschaltplatte kpl. (Wippe) Anzeigeschieber kpl. rechts Anzeigeschieber kpl. links Ausgangsübertrager Tr. 102 und 103 Anschlußbuchse kpl. (Zusatz-Lautsprecher) Anschlußbuchse kpl. (TA und Tonband) Drossel Dr. 101 Drossel Dr. 201 Drossel Dr. 201 Drossel Dr. 901, 902 Ferritträger kpl. (L 102, 103) Ferristab kpl. (L 102, 103) Ferristab kpl. (L 102, 103) Ferristab kpl. (E 102, 103) Ferroxcubeperlen Feder für Bereichsumschaltung (Druckfeder) Feder für Bereichsumschaltung (Zugfeder) Gedruckte Platte HF, ZF Gedruckte Platte HF, ZF Gelichrichter B 250 C 150 Knopf kpl. Senderwahl) klein Knopf kpl. (Benderw. u. Stereo-Balance) groß Knopf kpl. (Lautstärke) klein Netztrafo Tr. 101 Netzumschaltplatte kpl. Skala bedruckt Seilrad für FM-Drehko Seilrolle 15 mm Φ Seilrolle 16 mm Φ Seilrolle 17,5 mm Φ Seilrolle 21 mm Φ Seilrolle 21 mm Φ Seilrolle 21 mm Φ Seilrolle 22 mm Φ Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für UKW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für LW Tastatur-Kontaktsatz (Schieber) für MW	432—96 432—102 SN 435—14  93030.33 93030.342 93030.329 93030.3291 653—75/133—10 675—21/126—2 625—39/126—4 658—12/138—10 93030.37 620—101 643—4 829—239 829—164 93240.35 93240.35 93240.36 693—39 715—196 715—197 715—242 715—251 651—74/131—7 736—45 93240.38 44—113 844—128 844—13 844—128 844—13 844—128 844—128 844—18 626—375.13 626—375.13 626—375.13 626—375.13 626—375.15 626—375.17 64090 836—113 818—9221 93051.333

R-Werte	C-Werte
R 301	C 301 10—40 pF C 305 4—20 pF C 306 10—40 pF C 308 3,9 nF C 311 100 pF C 312 15 pF C 313 3,9 nF C 313 3,9 nF C 314 440 pF C 315 6—25 pF C 316 300 pF C 321 100 pF C 322 6,8 nF C 321 100 pF C 322 6,8 nF C 323 10 nF C 324 10 nF C 323 10 nF C 324 10 nF C 323 10 pF C 323 10 pF C 324 10 nF C 325 5,6 pF C 330 27 pF C 331 10 pF C 326 100 pF C 327 240 pF C 338 5,6 pF C 339 20 pF C 330 47 pF C 331 10 nF C 334 8,2 nF C 336 100 pF C 337 240 pF C 338 5,6 pF C 339 47 pF C 340 100 pF C 336 100 pF C 337 240 pF C 347 nF C 348 180 pF C 355 10 nF C 355 10 nF C 355 10 nF C 357 4,7 nF C 360 4,7 nF C 361 4,7 nF C 362 4,7 nF C 363 270 pF C 363 270 pF C 363 4,7 nF

#### Gerätebeschreibung

#### FM-Teil

Im UKW-Teil wird die ECC 85 verwendet. Ein Triodenteil dient zur HF-Vorverstärkung, die zweite Triode erzeugt in additiver Mischung die 10,7 MHz-ZF.

die 10,7 MHz-ZF. Um günstige Leitungsführung und einen störstrahlungssicheren Aufbau zu erreichen, befindet sich das erste 10,7 MHz-ZF-Filter in dem als Baustein ausgebildeten UKW-Kästchen. Ein UKW-Eingangsbandfilter vermindert die Störstrahlung über eine angeschlossene Antenne. Der ZF-Verstärker besteht aus zwei ZF-Stufen mit den Röhren ECH 81, EBF 89 und anschließender Demodulation im Ratiodetektor mit den im Filter eingebauten Dioden OA 79. Besonderer Wert wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung gelegt.

Der Mittel- und Langwellenvorkreis sind auf einem Ferritstab angebracht. Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Köhre ECH 81 in multiplikativer Mischung.

Die Bandbreite des ZF-Verstärkers über die 4 ZF-Kreise beträgt ca. 3,8 kHz.

Zur Demodulation dient eine Diode der Röhre EBF 89.

Um einen exakten Abgleich der AM- und FM-Zwischenfrequenz — ohne zeitraubenden Einbau von Dämpfungsgliedern zu ermöglichen, wurden in diesem Gerät Kombinationsfilter mit einstellbarer Kopplung verwendet.

Dadurch ist es möglich, für den Abgleichvorgang die Filter unter-kritisch einzustellen und einen reinen Maximumabgleich durchzu-führen. Anschließend stellt man wieder die vorgeschriebene Kopplung ein.

NF-Teil:
a) Bei Stereobetrieb besteht der NF-Teil des Gerätes aus einem Zweikanalverstärker mit den Röhren ECC 83 als Vorstufen sowie den Röhren ECLL 800 für Phasenumkehr und Endstufen (beide Kanäle sind getrennt). Lautstärke-und Tonregler sowie die Klangtasten sind dabei jeweils als Tandem angeordnet. Beide Kanäle werden somit, bei nur einer Knopf- bzw. Tastenbetätigung, gleichzeitig beeinflußt. Durch dreifache Anzapfung der Lautstärkeregler wurde eine hochgradig gehörrichtige Lautstärkeregelung erreicht, während drei Klangtasten und die kontinuierlichen Klangregler ein individuelles Einstellen der Toncharakteristiken gestatten. Eine Stereo-Wiedergabe mit kleiner Basis ist auch ohne Stereo-Zusatz-Lautsprecher möglich. Für eine verbesserte und räumlich erweiterte Stereo-Wiedergabe ist jedoch der Anschluß eines oder zweier Stereo-Zusatz-Lautsprecher empfehlenswert. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei Norm-Buchsen, die den Anschluß von Zusatz- und Stereo-Zusatz-Lautsprecher nermöglichen.

Beim Anschluß eines Stereo-Zusatz-Lautsprechers (z. B. "Stereovax Stereo-Zusatz-Lautsprecher für den notwendigen Stereo-effekt wiedergegeben (der eingebaute Mittel-Hochton-Lautsprecher auf der betreffenden Truhenseite wird dabei abgeschaltet), während die tiefen Töne der eingebaute Baß-Box-Lautsprecher auf der entsprechenden Seite übernimmt.

b) Bei Rundfunkbetrieb sind beide Kanäle parallel geschaltet.


Das Netzteil besitzt einen Vollnetztransformator mit einem Selen-gleichrichter B 250 C 150 in Brückenschaltung.


# SEL SCHAUB-LORENZ SERVICE

## Primaballerina Stereo 40

Type 25550 Nußbaum, mittelbraun, poliert Type 25551 Nußbaum, natur, matt

1963/64







① = Lautstärkeregler	③ = UKW-Gehäuse-Antenne
② = Stereo-Balance-Regler	(4) = Anschlußbuchse für eingebauten Stereo- Plattenwechsler
3 = Tiefenregler	
	⑤ = Anschlußbuchse für Tonbandgerät
⑤ = Klangtaste SPRACHE	6 = Anschlußbuchse für Zusatz-Lautsprecher
6 = STEREO-Taste für UKW-Stereo-Sendungen	→ □ Netzspannungs-Umschalter  → □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
① = Klangtaste DISKANT	
8 = Höhenregler	
Senderwahl	
1) = Buchse für Erdanschluß	(linker Kanal)
② = Antennenbuchse für KML	② = Ferrit-Peil-Antenne

#### Wickeldaten -

Netztransformator Tr. 101 651 — 74 / 131 — 72





Wickeldaten für Ausgangsübertrager Tr. 102 u. Tr. 103 653 — 75 / 133 — 111




#### Technische Daten

Netzbetrieb	110/117 — 127 — 220 — 240/250 V~	
Verbrauch	ca. 75 W	
Sicherungen	0,8 A für 220 V oder 1,0 A für 110 V und 6,0 A für Heizung	
Röhren	ECC 85, ECH 81, EBF 89, 2 x ECC 83, 2 x ECLL 800, EM 84	
Kreise	AM = 6; FM = 10	
ZF	AM = 460 kHz; FM = 10,7 MHz	
Ausgangsleistung	2 x 10 W	
Wellenbereiche	LW 140 — 370 kHz / 811 — 2142 m MW 510 — 1640 kHz / 183 — 588 m KW 5,77 — 18,8 MHz / 16 — 51,9 m UKW 87 — 104 MHz / 2,88 — 3,45 m	







Gegenstand	Bestell-Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr.
1. Gehäuse und Zubehör Gehäuse vorm. für Type 25550 Nußbaum, mittelbraun, poliert Gehäuse vorm. für Type 25551 Nußbaum, natur, matt Karton Lautsprecher Lt. 901, 902 Lautsprecher Lt. 903, 904 Montageplatte kpl. (Anschluß für Stereo-lautsprecher) Rückwand kpl. für Type 25550 Rückwand kpl. für Type 25551 Schutzhülle für Gehäuse Schaub-Lorenz-Schriftzug Füße kpl. für Type 25550 Füße kpl. für Type 25551	25550.111 25551.111 870—1579 LP 1726/25/80 RF LP 1318/19/105 AF 45159.198 25550.19 25551.19 804—5122/V 803—1113 716—82 716—83	Potentiometer (Bässe) R 117, 118, 2 x 5 M Potentiometer (Höhen) R 115, 116, 2 x 1 MOhm Potentiometer (Einstellregler) R 324 1 kOhm  5. Sonstiges Antennenplatte kpl. mit L 101 u. Dr. 101 Antriebsumschaltung kpl. (Wippe) Anzeigeschieber kpl. rechts Anzeigeschieber kpl. links Ausgangsübertrager Tr. 102 und 103 kpl. Anschlußbuchse kpl. (TA und Tonband) Anschlußbuchse kpl. (TA und Tonband) Drossel Dr. 101 Drossel Dr. 101 Drossel Dr. 901 902 kpl.	432—96 432—102 SN 435—14 93030.33 93030.342 93030.329 93030.3291 653—75 SN 733—10 SN 733—8 625—2/126—2 658—12 93153.37
2. Kondensatoren Drehko C 105, 106 Drehko C 205 Elko C 139, 140 Elko C 346 Elko C 407 Elko C 407 Elko C 409 Elko C 901, 902 Elko C 901, 902 Trimmer C 108 Trimmer C 109 Trimmer C 206 Trimmer C 207 Trimmer C 208 Trimmer C 301, 306 Trimmer C 305	345—77 345—32 SN 361—401 SN 362—3 SN 361—105 SN 362—12 SN 341—7 SN 341—7 SN 341—1 SN 341—1 SN 341—11 SN 341—11 SN 341—11 SN 341—11	Drossel Dr. 901, 902 kpl. Ferritträger kpl. (L 102, 103) Ferritstab kpl. (L 103) MW Ferritstab kpl. (L 102) LW Ferroxcubeperle FE 301—315 Feder für Bereichsumschaltung (Druckfeder) Feder für Bereichsumschaltung (Zugfeder) Gedruckte Platte HF, ZF Gedruckte Platte NF Gleichrichter B 250 C 150 Knopf kpl. (Sterseo-Balance) groß Knopf kpl. (Sterseo-Balance) groß Knopf kpl. (Höhen und Baß) Knopf kpl. (Höhen und Baß) Knopf kpl. (Senderwahl) klein Knopf kpl. (Lautstärke) Netztrafo Tr. 101 kpl. Netzumschaltplatte kpl.	620—96 620—97 643—4 829—239 829—164 93241.35 93241.36 693—39 715—197 715—258 715—242 715—196 715—251 651—74 736—45
3. Spulen  Spule Eingangsfilter UKW L 201, 202  Spule Zwischenkreis UKW L 203  Spule Oszillator UKW L 204, 205  Spule Eingang MW (Ferritstab) L 103  Spule Eingang LW (Ferritstab) L 102  Spule Eingang LW L 303, 304  Spule Eingang MW L 305, 306  Spule Eingang KW L 301, 302  Spule Oszillator KW L 301, 302  Spule Oszillator WW L 310, 311  Spule Oszillator LW L 310, 311  ZF-Sperrkreis L 101 460 kHz  1. ZF-Filterspule L 206, 207  1. ZF-Kombifilter L 316—319  11. ZF-Kombifilter L 320—324	621—109/121—174 621—317/121—402 622—112/122—261 621—249/121—337 621—281/121—337 621—281/121—369 621—262/121—349 622—116/122—265 622—115/122—264 622—116/122—289 621—129/121—208 623—116/123—153 627—97 627—98	Skala bedruckt Seilrad für FM-Drehko Seilrad für AM-Drehko Seilrolle 9 mm Ø Seilrolle 15 mm Ø Seilrolle 16 mm Ø Seilrolle 21 mm Ø Seilrolle 27 mm Ø Seilrolle 28 mm Ø Tastatur kpl. UK-Schieber A TA-Schieber B LW-Schieber C MW-Schieber D KW-Schieber UK-Schieber UK-Schieber UK-Schieber UK-Schieber UK-Schieber UK-Schieber UK-Schieber	93242.52 741—35 741—22 844—113 844—127 844—127 844—128 844—128 844—18 626—375.12 626—375.13 626—349.14 626—349.15 626—375.16 626—375.16 626—375.17 64090
4. Widerstände (Potentiometer usw.) Potentiometer (Lautstärke u. Stereo-Balance) R 111, 112, 113, 2 x 2,2 MOhm u. 1 MOhm	432—99	Zahnrad 25,2 mm Φ Zeiger kpl. FM Zeiger kpl. AM	836—113 93051,333 818—9221

## Gerätebeschreibung

Gerätebeschreibung FM-Teil

M UKW-Teil wird die ECC 85 verwendet. Ein Triodenteil dient zur HF-Vorverstärkung, die zweite Triode erzeugt in additiver Mischung die 10,7 MHz-ZF.

Um günstige Leitungsführung und einen störstrahlungssicheren Aufbau zu erreichen, befindet sich das erste 10,7 MHz-ZF-Filter in dem als Baustein ausgebildeten UKW-Kästchen. Ein UKW-Eingangsbandfilter vermindert die Störstrahlung über eine angeschlossene Antenne. Der ZF-Verstärker besteht aus zwei ZF-Stufen mit den Röhren ECH 81, EBF 89 und anschließender Demodulation im Ratiodetektor mit den im Filter eingebauten Dioden OA 79. Besonderer Wert wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung gelegt.

AM-Teil

wurde auf gute Störunterdrückung und Begrenzung gelegt.

AM-Teil

Die Mittel- und Langwellenvorkreise sind doppelt vorhanden. Sie werden mittels Antennen-Ferrit-Schalter, welcher mit dem Bedienungsknopf der drehbaren Ferrit-Antenne betätigt wird, jeweils für Antennen- oder Ferrit-Empfang umgeschaltet. Jeder Bereich Mittel- und Langwelle besitzt einen eigenen Ferritstab.

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer Mischung. Die Bandbreite des ZF-Verstärkers über die 4 ZF-Kreise beträgt ca. 3,8 kHz. Zur Demodulation dient eine Diode der Röhre EBF 89. Um einen exakten Abgleich der AM- und FM-Zwischenfrequenz ohne zeitraubenden Einbau von Dämpfungsgliedern zu ermöglichen, wurden in diesem Gerät Kombinationsfilter mit einstellbarer Kopplung verwendet.

Dadurch ist es möglich, für den Abgleichvorgang die Filter unterkritisch einzustellen und einen reinen Maximumabgleich durchzulung ein.

NF-Teil

lung ein.

NF-Teil


O Bei Stereobetrieb besteht der NF-Teil des Gerätes aus einem Zweikanalverstärker mit den Röhren ECC 83 als Vorstufen sowie den Röhren ECL 800 für Phosenumkehr und Endstufen (beide Kanäle sind getrennt). Lautstärke- und Tonregler sowie die Klangtasten sind dabei jeweils als Tandem angeordnet. Beide Kanäle werden somit, bei nur einer Knopf- bzw. Tastenbefätigung, gleichzeitig beeinflußt. Durch dreifache Anzapfung der Lautstärkeregeler wurde eine hochgradig gehörrichtige Lautstärkeregelung erreicht, während drei Klangtasten und die kontinuierlichen Klangregler ein individuelles Einstellen der Toncharakteristiken gestatten. Eine Stereo-Wiedergabe mit kleiner Basis ist auch ohne Stereo-Zusatz-Lautsprecher möglich. Für eine verbesserte und räumlich erweiterte Stereo-Wiedergabe ist jedoch der Anschluß eines oder zweier Stereo-Zusatz-Lautsprecher empfehlenswert. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei Norm-Buchsen, die den Anschluß von Zusatz- und Stereo-Zusatz-Lautsprechern ermöglichen. Beim Anschluß eines Stereo-Zusatz-Lautsprecher für den Anschluß von Zusatz- und Stereo-Zusatz-Lautsprecher für den notwendigen Stereo-effekt wiedergegeben (der eingebaute Mittel-Hochton-Lautsprecher und der betreffenden Truhenseite wird dabei abgeschaltet), währehen die tiefen Töne der eingebaute Bass-Box-Lautsprecher auf der entsprechenden Seite übernimmt.


b) Bei Rundfunkbetrieb sind beide Kanäle parallel geschaltet.

Netz-Teil

Netz-Teil

Das Netzteil besitzt einen Vollnetztransformator mit einem Selengleichrichter B 250 C 150 in Brückenschaltung.





# Farbkennzeichnung der ZF-Kombi-Filter

grün = AM-ZF 460 kHz blau = FM-ZF 10,7 MHz

#### AM-Abgleich:

- a) 2,5 V an Meßpunkt "c" anlegen.
- Hochohmiges Röhrenvoltmeter an Meßpunkt "b" (falls solches Instrument nicht vorhanden, Outputmeter an 2. Lautsprecher-buchsen) anschließen.
- c) Generator 460 kHz (30 % AM moduliert) über 5 nF an G 1 Röhre 301 legen.
- d) MW-Taste drücken.
- e) Empfängerabstimmung auf 1000 kHz stellen.

# II. ZF-Kombifilter L 320, 321 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (C) durch Linksdrehen unterkritisch einstellen.
- 2. L 320, 321 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (C) durch Rechtsdrehen kritisch einstellen. Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln durch Linksdrehung von (C) (10 % Abfall der Max. Spannung).

## 1. ZF-Kombifilter L 316, 317 (460 kHz):

- 1. Kopplung mit (A) unterkritisch einstellen.
- 2. L 316, 317 auf Max. Output abgleichen.
- Kopplung mit (A) kritisch einstellen Max. Output. Danach leicht unterkritisch koppeln (10 % Abfall der Max. Spannung).

## Oszillator, Vorkreis- und Sperrkreisabgleich:

- Generator über 120 pF und 400 Ohm an Antennen- und Erdbuchse anschließen. Ferrit-Antenne ausschalten.
- MW-Taste drücken: Empfängerabstimmung auf 1000 kHz und Generator auf 460 kHz stellen. L 101 (Sperrkreis) auf Min. Output abgleichen.
- KW-Taste drücken: Generator- und Empfängerabstimmung auf 6 MHz stellen. L 311 (Oszillator) und L 302 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 16,5 MHz stellen. C 301 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
- MW-Taste drücken:
   Generator- und Empfängerabstimmung auf 555 kHz stellen. L 313
   (Oszillator) und L 306 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
   Ferrit-Antenne einschalten und L 103 (Eingang Ferritstab) auf Max.
   Output abgleichen. Anschließend Ferrit-Antenne wieder ausschalten.
   Beim Abgleich mit eingeschalteter Ferrit-Antenne ist die Generatorspannung zu erhöhen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 1500 kHz stellen. C 315 (Oszillator) und C 305 (Eingang) auf Max. Output abgleichen. Ferrit-Antenne einschalten und C 108 auf Max. Output abgleichen. Anschließend Ferrit-Antenne wieder ausschalten.
- LW-Taste drücken:
   Generator- und Empfängerabstimmung auf 155 kHz stellen. L 315
   (Oszillator) und L 304 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.
   Ferrit-Antenne einschalten und L 102 (Eingang Ferritstab) auf Max. Output abgleichen. Anschließend Ferrit-Antenne wieder ausschalten.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 350 kHz stellen. C 306 (Eingang) auf Max. Output abgleichen.

## Abgleichschlüssel

L-Abgleich

Kopplung



### FM-Abaleich:

- a) UKW-Taste drücken.
- b) Instrument mit 10 V Vollausschlag (Ri = 500 kOhm) an Meß-punkt "5", hochohmiges Röhrenvoltmeter an Meßpunkt "b" (falls solches Instrument nicht vorhanden, Outputmeter an 2. Laut-sprecherbuchsen) anschließen.
- c) Generator 10,7 MHz über Einkopplungshaube auf die Rö. 201 (ECC 85) ankoppeln.
- d) Empfängerabstimmung auf 91 MHz stellen.
- II. ZF-Kombifilter L 322, 324 (10,7 MHz): Generator unmoduliert.

Achtung: Kopplung (D) wurde im Werk genau eingestellt, bitte nicht

- 1. Kern von L 324 bis zum Ende herausdrehen.
- 2. L 322 auf Max. Summenspannung einstellen (8 V an Meßpunkt "S").
- 1. ZF-Kombifilter L 318, 319 (10,7 MHz): Generator unmoduliert.
  - 1. Kopplung (B) 3 Umdrehungen nach links drehen.
  - 2. L 318, 319 auf Max. Summenspannung abgleichen (8 V an Meßpunkt "S").
  - 3. Kopplung (B) 3 Umdrehungen nach rechts drehen (alte Stellung).

## ZF-Einzelfilter L 206, 207 (10,7 MHz): Generator unmoduliert.

- L 206, 207 auf Max. Summenspannung abgleichen (8 V an Meßpunkt "S").
- II. ZF-Kombifilter L 322, 324 (10,7 MHz): Generator FM moduliert,
  - 1. L 324 auf Max. NF-Spannung einstellen.

## AM-Unterdrückung R 324 (10,7 MHz): Generator 30 % AM.

1. R 324 auf Min. NF-Spannung einstellen.

## Oszillator- und Zwischenkreisabgleich: Generator moduliert.

- 1. UKW-Generator an Dipolbuchsen anschließen.
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 102 MHz stellen (Kanal 50). L 205 (Oszillator) und L 203 (Zwischenkreis) auf Max. Output ab-
- Generator- und Empfängerabstimmung auf 89,1 MHz stellen (Kanal 7). C 213 (Oszillator) und C 206 (Zwischenkreis) auf Max. Output ab-



# SCHAUB-LORENZ

Vertriebsgesellschaft mbH - 7530 Pforzheim - Postfach 1720 - Telefon 2 40 21 - FS 078 3829

# Schaub-Lorenz-Vertretungen-Kundendienststellen

Aachen	Heinz Marschik	Lothringerstraße 37	Tel. 371 81
Augsburg	Lauer & Schreittmiller	Bahnhofstraße 29	Tel. 58 70
Berlin SW 61	Herbert Baberowski	Stresemannstraße 40	Tel. 18 08 08
Bielefeld	A. Rothgänger	Ernst-Rein-Straße 48	Tel. 6 59 40
Braunschweig	Walter Thomas		Tel. 21834
Bremen	Bernhard Westphal	Außer der Schleifmühle 72	Tel. 30 24 55
Bremerhaven	Gerrit Wilke	Meidestraße 29	Tel. 436 61
Düsseldorf	Walter Büsgen	Moltkestraße 84	Tel. 49 21 34
Essen	Schaub-Lorenz- Geschäftsstelle	Gewerbehofstr. 5	Tel. 3 20 40 + 3 87 26
Flensburg	Peter Jepsen	Helenenallee 4	Tel. 2272
Frankfurt a. M.	E. A. Hedmann/Ruppert	WilhLeuschner-Straße 93	Tel. 33 16 22
Freiburg i. Brsg.	Kurt Walz	Rehlingstraße 7	Tel. 48704
Grainau/Obb.	Max Zehetner	Zugspitzstraße	Tel. 87 32
Hagen/Westf.	Manfred Klaas	Frankfurter Straße 41	Tel. 25264
Hamburg 11	Bernhard Westphal	Steckelhörn 11	Tel. 36 26 26
Hannover	Fritz Poppe	Boedekerstraße 1	Tel. 25246
	Fr. Karl Wiese	Boedekerstraße 1	Tel. 17170
Heilbronn/Neckar	Manfred Renner	Zehentgasse 25	Tel. 8 33 81
Hildesheim	Wilhelm Lohmann	Hochkamp 28	Tel. 46 35
Karlsruhe	Radio-Friedrich	Kaiserstraße 150	Tel. 2 44 83
Kassel	Bruno Herz	Grüner Weg 19	Tel. 1 20 98
Kiel	Bruno Kroll	Sternstraße 19	Tel. 497 68
Koblenz	Heinz de Couet	Kurfürstenstraße 18	Tel. 31238
Köln	Eugen Arntz	RichWagner-Straße 12	Tel. 21 59 03
Lübeck	Ernst Gramckow	Gr. Burgstraße 45	Tel. 22405
Mannheim	Erwin Ebert	Tattersallstraße 37	Tel. 441 93
München 15	Schaub-Lorenz- Geschäftsstelle	Pettenkoferstraße 23	Tel. 53 24 43
Münster/Westf.	Emil Neher	Paulstr. 7	Tel. 41 44
Nürnberg	Erich Reinsch	Blumenstraße 17	Tel. 22 55 52 + 22 48 45
Oldenburg	Karl Duks	Holzinger Straße 11	Tel. 31 88
Oldenburg	Driehaus Elektronik	Osterstraße 16	Tel. 30 16
Osnabrück	Helmut Dreyer	Martinistraße 63	Tel. 41440
Regensburg	Heinr. Lederer	Am Vitusbach 19	Tel. 3 08 09
	Hans Preissler	Weißenburgstraße 5	Tel. 2 20 48
Saarbrücken	Hermann Brantzen	GroßhFriedrich-Straße 95	Tel. 6 53 27
	H. Saladin Nachf. GmbH	Sulzbachstraße 31	Tel. 28982
Stuttgart W	Schaub-Lorenz- Geschäftsstelle	Rotebühlstraße 86	Tel. 6 97 06
Wilhelmshaven	H. Blaszczyk	Grenzstraße 77	Tel. 2 19 20
Wuppertal-Elberfeld	Radio-Heistermann	Aderstraße 32a	Tel. 41477
Würzburg	Edgar Hörnlein	Heinestraße 11	Tel. 5 30 16


Die fettgedruckten Firmen sind Schaub-Lorenz-Werkvertretungen.


# SEL SCHAUB-LORENZ SERVICES

# Wiking 40

Type 06410 Teak, geölt Type 06411 Nußbaum, natur

1963/64






- (1) = Klangregler (Tonblende)
- (2) = Lautstärkeregler
- (3) = Klangtaste "Baß"
- ④ = Klangtaste "Höhen"
- Senderabstimmung f
  ür KML
- 6 = Senderabstimmung für UKW
- ① = Antennenbuchsen für UKW


- (8) = Buchse für Erdanschluß
- Antennenbuchse f
   KML
- 1) = Anschlußbuchse für Zusatzlautsprecher
- (12) = UKW-Gehäuse-Antenne
- ③ = Netzspannungs-Umschalter

# -Wickeldaten-

Netztransformator 651 — 65 / 131 — 63




Wickeldaten für Ausgangsübertrager 653 — 136 / 133 — 122




# -Technische Daten


Netzbetrieb	110/117—127—220—240/250 V~				
Verbrauch	ca. 50 W				
Sicherungen	0,6 A für 220 V oder 1,0 A für 110 V u. 6,0 A für Heizg.				
Röhren	ECC 85, ECH 81, EF 89, EM 84, EABC 80, EL 84				
Kreise	AM = 6; $FM = 10$				
ZF	AM = 460  kHz; FM = 10,7  MHz				
Ausgangsleistung	ca. 4,5 W				
	LW 140— 370 kHz / 811—2142 m				
	MW 510-1640 kHz / 183-588 m				
Wellenbereiche	KW 5,8—18,8 MHz / 16—51,7 m				
	UKW 87— 104 MHz / 2,88—3,45 m				




Schalterskizze von oben auf die Schaltergesehen Kontakte sind in ungedrücktem Zustand der Tasten gezeichnet


Switch diagram view on switches from above Positions of contacts are shown with keys released








# - Schaltbild -




# Gegenkoppl. Platte-

Verdrahtungsseite



R-	Werte	C-V	Verte
R 401	47 k	C 401	4,7 nF
R 402	470 Ohm	C 402	0,1 MF
R 403	270 Ohm	C 403	0,1 MF
R 404	2,2 k	C 404	10 nF
R 405	390 Ohm		
R 406	47 k		
R 407	2,2 k		
R 408	1 k		


## Antriebsschema



#### AM-Antrieb:

Drehko geschlossen, dabei muß Seilrad 1 in gezeichneter Stellung nach Maß angeklemmt

Beim Auflegen des Seils wird die Anfangsschlinge im Seilrad ① bei "a" eingehängt, das Seil durch den Ausschnitt "b" in der hinteren Nut des Seilrades ① (1/2 Windung) in Pfeilrichtung (1/2 Windung) in Pfeilrichtung mit 1/2 Windung über ②, 1/2 Windung über ③, 1/2 Windung über ④ in die mittlere Nut des Seilrades ① gelegt und nach 13/4 Windungen mit der Føder "e" durch den Ausschnitt .b" eingehängt (Ringöffnung der Feder nach außen, Federkern auf ca. 12 mm gespannt). Der Zeiger 3 wird kompl. wie gezeichnet eingehängt (langer Arm nach unten).





## FM-Antrieb:

Drehko geschlossen, dabei muß Seilrad ① in gezeichneter Stel-

lung angeklemmt sein. Beim Auflegen des Seils wird die Anfangsschlinge (von vorne gesehen) im Seilrad (1) bei "a" eingehängt und das Seil durch den Ausschnitt "b" in der unteren Nut des Seilrades ① (1/2 Windung) in Pfeilrichtung mit 1/2 Windung über ② zu ③, je 1/2 Windung über (4), (5), (6) und (7) in die untere Nut des Seilrades ① gelegt und nach 21/2 Windungen mit der Feder "c" durch den Ausschnitt "b" eingehängt (Ringöffnung der Feder nach außen, Federkern auf ca. 12 mm gespannt).

Der Zeiger ® wird kompl. wie gezeichnet eingehängt (langer Arm nach oben).





 $\langle \hat{} \rangle$ 


2 3 T

AF134

C323

L Z

A 717



Gegenstand	Bestell-Nr.
1. Gehäuse und Zubehör (Verpackung)  Batterie Schieber für Typ 130151 (weinrot) für Typ 130157 (polargrau) für Typ 130159 (anthrazit) Gehäuse Frontseite kpl. Gehäuseschale Rückseite kpl. für Typ 130151 (weinrot) für Typ 130157 (polargrau) für Typ 130159 (anthrazit) Karton kpl. Kartonpolster Lautsprecher P 10-C Schriftzug Skala bedruckt Tragegriff Zierleiste Ziergitter	807—1217 807—1219 807—1201 910.962 910.711 910.713 910.502 870—1783 870—321/322 684—119 803—1158 950.163 713—91 817—4272 817—4272 817—4329
2. Kondensatoren  Drehkondensator AM C 101, 102  Elko C 323 10 MF 15 V  Elko C 353 5 MF 25 V  Elko C 359 2 MF 70 V  Elko C 362 1 MF 70 V  Elko C 364 500 MF 10 V  Elko C 365 25 MF 15 V  Elko C 367, 368 1 MF 70 V  Elko C 369 100 MF 15 V  Elko C 370 1000 MF 12 V  Elko C 371 10 MF 12 V  Trimmer C 305, 312 3,5—13 pF  Trimmer C 327 7—35 pF	345—118 SN 362—8 SN 362—8 SN 362—402 SN 362—402 SN 362—3 SN 362—3 SN 362—402 SN 362—3 SN 362—401 SN 362—8 SN 341—13 SN 341—12
3. Spulen  Eingangkreisspule UKW L 301 Korrekturspule UKW L 303 Variometer UKW L 302, 304 Eingang MW L 2 Ferritstab Eingang MW L 1 Ferritstab Eingang LW L 3 Ferritstab Coszillatorspule MW L 322, 323 I. ZF-Filter 460 kHz kpl. L 316, 317 kpl. II. ZF-Filter 460 kHz kpl. L 318 kpl. III. ZF-Filter 460 kHz kpl. L 319, 320 kpl. ZF-Spule 10,7 MHz L 305, 306 I. ZF-Filter 10,7 MHz kpl. L 307 kpl. II. ZF-Filter 10,7 MHz kpl. L 308, 309 kpl. III. ZF-Filter 10,7 MHz kpl. L 310, 311 kpl. IV. ZF-Filter 10,7 MHz kpl. L 312, 313, 314 kpl.	621—398/121—483 621—246/121—333 622—204 621—407/121—492 621—425/121—511 621—406/121—491 622—213/122—358 623—485 623—487 623—487 623—459/123—546 623—488 623—484 623—484 623—484 623—484 623—484 623—484
4. Widerstände (Potentiometer)  Einstellregler R 346, 1 k Potentiometer R 101, 50 k	SN 435—14 432—193
5. Sonstiges  Anschlußbuchse für Netzgerät Ausgangsübertrager Tr. 101 Diode D 301, 302 AA 112 Diode D 303 AA 112 Drossel Dr. 303 Ferritstab kpl. L 1, 2, 3 Gedruckte Schaltungsplatte kpl. UKW-HF-NF Heißleiter HL 301, 100 Ohm Knopf für Lautstärke Knopf für Senderwahl Skalenzeiger Stabantenne kpl. Seilrolle 15 mm φ Seilrolle 15 mm φ Seilrad 15 mm φ Seilrad 15 mm φ Seilrad 15 mm το Seilrad kpl. Transistor T 301 AF 134 Transistor T 302 AF 125 Transistor T 306, T 307 2 x AC 122 Transistor T 306, T 307 2 x AC 117 Zwischenübertrager Tr. 301	735—146 653—192 SN 696—31 SN 696—30 625—46/126—48 625—103/126—104 620—152 931.537 SN 611—13 715—518 715—469 931.63 778—53 844—142 844—139 844—241 741—45 SN 693—16 626—426 SN 695—84 SN 695—48 SN 695—16 od.AF 137 SN 695—16 od.AF 138 SN 695—99 SN 695—101 653—191

Ersatzteile-Liste-

cement Parts
Part-No.
910.711 910.713 910.502 910.962 870.1783 713—91
807—1217 807—1219 807—1201 684—119 950.163 817—4272 817—4329 803—1158
SN 362—8 SN 362—8 SN 362—402 SN 362—402 SN 362—3 SN 362—3 SN 362—402 SN 362—401 SN 362—401 SN 362—8 SN 341—13 SN 341—12
621—398/121—483 621—246/121—333 622—204 621—407/121—492 621—425/121—511 621—406/121—491 622—213/122—358 623—485 623—486 623—487 623—459/123—546 623—482 623—483 623—484 623—484 623—484 623—484 624—48
SN 435—14 432—193
735—146 625—46/126—48 625—103/126—104 931.63 SN 696—31 SN 696—30 844—241 741—45 844—142 844—139 620—152 653—191 626—426 715—518 715—469 653—192 931.537 SN 693—16 778—53 SN 611—13 SN 695—64 SN 695—64 SN 695—16 or AF 137 SN 695—16 or AF 138 SN 695—99 SN 695—101

Gleichstromabgleich Vor dem Abgleich zuerst die Batterie-Nennspannung (6 V-) und die Spannung am Gleichrichter GL 301 prüfen (ca. - 1,4 V).

Relhenfolge des Abgleichs	R-Einstellung	Meßpunkt (TP)	Anzelge
Endstufe (T 308 und T 309) (Lautstärke zurückdrehen)	R 346	Mittelabgriff zu Tr. 102 an Lö. 317 auftrennen	6 mA
Gesamtstrom (ohne Eingangssignal, Lautstärke zurückdrehen)		Batteriezuleitung auftrennen	AM u. FM ca. 20 mA

Ströme und Spannungen gemessen bei Batterie-Spannung 6 Volt, Instrument  $\geq$  33 kOhm/Volt.

# **Direct Current Alignment**

Before alignment check the battery voltage (nominal voltage 6 V) and the voltage of the rectifier GL 301 (approx. - 1,4 V).

Sequence of Alignment	R-Adjustment	Test points (TP)	Indication
Output stage (T 308 and T 309) (Volume control at minimum)	R 346	Disconnect centre tap lead to Tr. 102 at soldering tag 317	6 mA
Total current (without input signal, Volume control at minimum)		Disconnect battery lead	AM and FM approx. 20 mA

Currents and voltages measured with B-supply of 6 Volt, Instrument  $\geq$  33 Kohm/Volt.

AM-Abgleich Achtung! Vor dem Abgleich ist der Gleichstromabgleich zu kontrollieren.

Relhenfolge des Abgleichs	Be- reichs-	Skalen- zelger	Meßsender 1)		Einspeisung	L- Ab-	Skalen-	MeBse	ender 1)	C- Ab-	A===!==
	Taste	201961	Frequenz	Modulation			gleich	zelger	Frequenz	Modulation	gleich
ZF III	MW	1000 kHz	460 kHz	AM 30 % 400 Hz	Basis T 303, TP 2	L 319	_	_			Max. Output
ZF II	,	,		, ,	"	L 318	_	_	-	_	- Catpat
ZF I		, ,		n	"	L 317 L 316	· -				,
Oszillator MW	MW	555 kHz	555 kHz	,,	,	L 323	_	_	_		
Ferritstab MW	MW	555 kHz	555 kHz	,	Lose induktiv an Ferritstab	L 1	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %	C 327	,,
Ferritstab LW	LW	155 kHz	155 kHz			L3	_	_	_		

1) Meßsender mit 60 Ohm Ausgang

AM Alignment Attention! Check direct current alignment before carrying out alignment.

Sequence of Alignment	Wave Range	Dial Pointer		enerator 1) Modulation	Connect High Side of Signal Generator to	Coll- Adjust- ment	Dial Pointer	Signal G	enerator 1) Modulation	Trimmer Adjust- ment	Indication
IF	MW	1000 Kc	460 Kc	AM 30 % 400 c/s	Basis T 303, TP 2	L 319	-	-	- 1	_	Max. Output
IF II			n	,	,	L 318	_	_	_	_	, a
IF I		,			# 12 m	L 317 L 316		_	_	-	,
Oscillator MW	MW	555 Kc	555 Kc	"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	L 323	_		_	_	
Ferrite rod MW	MW	555 Kc	555 Kc	n	Loose inductive coupling to ferrite rod	L 1	1500 Kc	1500 Kc	AM 30 %	C 327	
Ferrite rod LW	LW	155 Kc	155 Kc			L 3			_		

Modifications reserved





"POLO 70 L"

Typ 130151 weinrot Typ 130157 polargrau Typ 130159 anthrazit

1966/67

SERVICE







#### Batteriewechsel und Öffnen des Gerätes bei evtl. Reparaturen:

Die erforderlichen 4 Monozellen liegen unten im Gerät. Beim Batteriewechsel ist der mit einem Schieber verschlossene Batterieraum von der Rückseite des Gerätes aus zugänglich. Der Schieber läßt sich nun nach rechts schieben bis zum Anschlag und dann nach vorn abnehmen. Jetzt kann man die Batterien auswechseln und zwar so, daß die Lage der Batterien den gedruckten Sinnbildern auf der Bodenplatte des Gerätes entspricht. Um das Einsetzen zu erleichtern, befinden sich die Batterien in einer Kunststoffröhre, so daß mit einem Handgriff alle 4 Batterien eingesetzt werden können.

Bei evtl. Reparaturen läßt sich nach dem Lösen der 2 Schrauben an der Bodenseite und der 2 Schrauben an der Rückseite des Gerätes die Vorderfront mit dem daran befindlichen Chassis abnehmen.

Battery replacement. How to open the receiver in case of repairs.

The necessary 4 monocells are located in the bottom of the set. To change the batteries, it is possible to remove the rear sliding cover, thus giving access to the battery compartment. The cover can now be pushed up to its right-hand stop and then withdrawn. Now the batteries can be inserted in the position illustrated by the symbols on the base plate of the radio. All four batteries are contained in a plastic tube, which facilitates their insertion.

In case of repairs, the front panel with the attached chassis can be withdrawn after removal of the two bottom screws and the two screws at the rear of the set.

## Kurzanleitung

- = Ausziehbare Stabantenne
- (2) = Ein-Aus-Schalter und Lautstärkeregler
   (3) = Ton-Taste
- - ungedrückt = hell gedrückt = dunkel
- = LW-Taste
- (5) = MW-Taste
- 6 = UKW-Taste 7 = Senderabsti
- = Senderabstimmung = Anschlußbuchse für das
- Netzanschlußgerät "NG 1000"
- = Schieber zum Öffnen des Batterieraumes

- (1) = Telescopic rod antenna (2) = On/Off switch and volume control
- 3 = Tone key

Nomenclature

- released = treble
- depressed = bass
- 4 = LW key
- ⑤ = MW key
- 6 = FM key

(7) = Station tuning

- 8 = Socket for connecting the mains
  - adaptor "NG 1000"
- = Slider for opening battery compartment

# Technische Daten - Technical Specification

Batterie Spannung	Battery Voltage	6 V	Ausgangs- Leistung	Output	0,6 W
Kreise	Circuits	AM 6 FM 9	D-Hi-		4 Monozellen (Monocells)
ZF	IF	AM 460 kHz (Kc) FM 10,7 MHz (Mc)	Batterie- bestückung	Batteries	4 x 1,5 V
Tran- sistoren	Tran- sistors	AF 134, AF 125, 3 x SN 695—16 2 x AC 122, 2—AC 117	Wellen- Bereiche	Wave Bands	UKW (FM) 87- 104 MHz (Mc) / 2,88-3,45 m MW 510-1630 kHz (Kc) / 184- 588 m LW 145- 265 kHz (Kc) / 1132-2068 m
Gehäuse	Cabinet	Breite/Width 28 cm			145 205 KHZ (NO) / FISE 2000 KH
Maße	dimens- ions	Höhe/Height 16 cm Tiefe/Depth 7,8 cm	Gewicht	Weight	ca. 2 kg

Anderungen vorbehalten - Modifications reserved

"POLO 70 L" Typ 130151/57/59 -

Be-reichs-Taste

UKW

UKW

HKW

UKW

UKW

Reihenfolge des Abgleichs

ZF L 312

ZF L 310

ZF L 308

- FM-Abgleichanweisung - FM Alignment Instructions

Erforderliche Meßgeräte:

1 Wobbler mit 10,7 MHz Wobbelbereich und Eichmarke,
1 Oszillograph, 1 Outputmeter.

Abgleich Frequenz

10,7 MHz

10,7 MHz

10.7 MHz

10,7 MHz

100 MHz

Achtung! Vor dem Abgleich ist der Gleichstromabgleich zu kontrollieren.

THE REAL PROPERTY AND PERSONS IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSONS IN	Abgleich	Kurve
	L 314 verstimmen L 312 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	10,7
	L 310 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	10,8 \ 10,6
	L 308 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	4
	L 314 auf max. Steilheit und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	10,7
	L 305/307 auf max. Steilheit und Kurvensymmetrie (erstes Maximum) *)	7 10,8

HF-Abgleich \*\*)

L 305/307

Erforderliche Meßgeräte: 1 Meßsender mit 60 Ohm Ausgang, 1 Outputmeter

Relhenfolge	Bereichs- Taste	Skalen- zelger	Meßsender			C-	Skalen-	Meßsender		L- Ab-	Anzeige
des Abgleichs			Frequenz	Modulation	Einspelsung	Ab- gleich	zeiger	Frequenz	Modulation		Anzeige
Oszillator	UKW	104 MHz Kanal 57-	104 MHz	FM 22,5 kHz	an Meßpunkt TP 1 und Masse	C 312	89,1 MHz Kanal 7	89,1 MHz	FM 22,5 kHz	L 304	Max. Output
Zwischenkreis	UKW	,	,	,	,	C 305			7	L 302	

Meßgeräteanschluß und Meßaufbau

Wobbler (Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) über 10 nF an Meßpunkt **TP 2,** Oszillograph über 0,1 MF und 10 k an Meßpunkt **TP 3,** Elkobrücke Br. 303 ablöten. (L 307 verstimmen)

Elkobrücke Br. 303 anlöten

Wobbleranschluß wie unter 3., Oszillograph an Meßpunkt TP 4.

Wobbler (60 Ohm Abschluß) über 10 nF an Meßpunkt TP 1, Oszillograph an Meßpunkt TP 4.

körpers herausragen. Der Zwischenkreiskern muß am linken Anschlag (87 MHz) ca. 1 mm in das Variometer hineingedreht sein (gemessen vom Ende des Variometerkörpers).

Test equipment required:

1 Sweep Generator at 10,7 Mc and Frequency Markers,
IF Alignment 1 Oscilloscope, 1 Outputmeter.

Attention! Check direct current alignment before carrying out alignment.

Sequence of Alignment Range Frequency			Test Equipment Connections	Adjust	Curve		
1.	IF L 312	FM	10,7 Mc	Connect sweep generator (terminated with 60 ohm) via 0,01 MF to test point TP 2, oscilloscope via 0.1 MF and 10 K to test point TP 3. Disconnect bridge of electrolytics capacitors Br. 303 (Detune L 307)	Detune L 314 Adjust L 312 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum)*)	10,7	
2.	IF L 310	FM	10,7 Mc	•	Adjust L 310 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum)*)	10,8 10,6	
3.	IF L 308	FM	10,7 Mc		Adjust L 308 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum)*)	4	
4.	IF L 314	FM	10,7 Mc	Connect bridge of electrolytic capacitors connect sweep generator as under point 3, oscilloscope to test point TP 4.	Adjust L 314 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum) *)	10,6	
5.	IF L 305/307	FM	approx. 100 Mc	Connect sweep generator with 60 ohm termination via 0.01 MF to test point TP 1, oscilloscope to test point TP 4.	Adjust L 305/307 for max. gain and for symmetry of response curve (1st maximum) *)	10,8	

<sup>\*</sup> Maximum viewed from coil base

RF Alignment \*\*)

Test equipment required:
1 Signal Generator with 60 Ω output, 1 Outputmeter.

Sequence	Wave Range	Diai Pointer	Signal Generator		Connect High Side of Signal	Trimmer Adjust-	Dial	Signal Generator		Coil- Adjust-	Indication
of Alignment			Frequency	Modulation	Generator to	ment	Pointer	Frequency	Modulation		
Oscillator	FM	104 Mc Channel 57-	104 Mc	FM 22,5 Kc	to TP 1 and Ground	C 312	89,1 Mc Channel 7	89,1 Mc	FM 22,5 Kc	L 304	Max. Output
Intermediate circuit						C 305	R	В		L 302	

<sup>\*\*)</sup> Always begin the alignment at 104 Mc/s. After the alignment the oscillator core (L 204) at the right-hand stop (104 Mc/s) must protrude about 1 mm from the end of the

variometer body. The intermediate circuit core must be screwed at the left-hand stop (87 Mc/s) about 1 mm into the variometer (measured from the end of the variometer body).

Anderungen vorbehalten - Modifications reserved

<sup>\*)</sup> Maximum vom Spulenfuß gesehen

<sup>\*\*)</sup> Der Abgleich muß unbedingt bei 104 MHz begonnen werden. Nach erfolgtem Abgleich muß der Oszillatorkern (L 204) am rechten Anschlag (104 MHz) ca. 1 mm über das Ende des Variometer-